

- **Section de chargement du rouleau**
- **Section basse du rouleau de chargement (M)**
- **Section haute du rouleau de chargement (N)**

Les capteurs (M) et (N) sont majoritairement utilisés durant le mode individuelle d'enrobage pour informer l'ordinateur que la section du rouleau est complètement étiré ou complètement rétracté.

Comme les autres capteurs, celui-ci doit aussi être installé en sorte qu'il soit à $\frac{1}{4}$ de pouce de distance du mécanisme qui se déplace du haut vers le bas.

