

PROCÉDURE REF# A-INL-005

Association de la télécommande

La télécommande et le récepteur sont associés ensemble à l'usine pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Si vous perdez ou brisez la télécommande, vous devrez la remplacer. Vous devrez alors associer la nouvelle télécommande et le récepteur. Pour associer la télécommande et le récepteur:

- 1- Retirez la clé de contact du moteur.
- 2- Allumez le récepteur en appuyant sur le bouton bleu du panneau de contrôle de l'enrobeuse.
- 3- Appuyez et maintenez la pression sur le bouton de démarrage du moteur (bouton #7) de la télécommande.
- 4- Appuyez sur le bouton **Adress Learn** du récepteur. Le voyant lumineux **Adress Learn** clignote en vert pour indiquer que le récepteur a capté le signal et que la télécommande lui est maintenant associée.
- 5- Relâchez les boutons.

Outil (s) requis: Aucun
Temps requis: 5 minutes

