

PROCÉDURE REF# A-INL-007

Verification des contacts de batteries

1- Enlever le couvercle afin d'accéder aux batteries

- Enlevez les batteries et vous aurez accès au contact (pattes) des piles tel qu'illustré par les flèches sur la photo. Si la manette est tombée par terre, il se peut que les pattes soient croches ce qui empêche un bon contact. Probablement qu'en brassant la manette vous pouvez entendre un jeu à l'intérieur.



2- Redresser les pattes de contacts

- À l'aide d'un tournevis plate ou d'une paire de pinces, tirez légèrement sur les pattes et essayer la manette jusqu'à ce que celle-ci fonctionne bien.
- Remettez les batteries en place.



Vue d'intérieur de la manette une fois le couvercle et les batteries enlevés.

Outil (s) requis: Tournevis plate ou pinces

Temps requis: 5 minutes