

PROCÉDURE REF# A-INL-019

Ajustement du limiteur de course

Cet ajustement est nécessaire uniquement quand le moteur continue de forcer, comme si le poussoir n'était pas arrivé en fin de course, alors qu'il est complètement reculé. Cela peut se produire quand le limiteur de course du poussoir a plusieurs années d'usure. Pour ajuster le limiteur de course, procédez comme suit :

1. Arrêtez le moteur et enfoncez les boutons d'arrêt d'urgence et d'arrêt hydraulique.
2. Avec les boulons, agrandissez légèrement l'espace (voir figure 1). Cet espace devrait être ajuster à environ 2,5 cm (1 pouce).
3. Démarrez le moteur et faites faire un cycle de poussée normal pour vous assurer que le problème est réglé.



Fig.1

Note:	Si le problème n'est toujours pas réglé, répétez l'opération pour agrandir encore un peu l'espace.
-------	--