

PROCÉDURE REF# A-INL-021

Ajustement du ressort du système automatique

Cet ajustement peut être nécessaire si le poussoir se déplace complètement à l'avant mais ne revient pas à l'arrière à la fin du cycle et que vous avez essayé tous les autres ajustements. Pour ajuster le ressort procédez comme ceci :

1. Vérifiez la position de l'attache du ressort. Elle doit être à angle de 45°, pour que le système automatique ait la tension requise.
2. Dévissez la vis de l'attache du ressort et bougez l'attache de façon à donner un peu plus de tension sur le ressort. Revissez la vis dans la nouvelle position.



Note : Vous ne voulez pas trop de tension sur le ressort sinon le poussoir reviendra avant la fin de son cycle.