

PROCÉDURE REF# A-INL-028

Ajuster la valve de contrôle du cerceau

Si vous entendez un silement lorsque le cerceau tourne, il suffit de retirer l'adaptateur du côté droit (voir la photo) et de dévisser l'écrou Allen de 1/8 de tour.

