

PROCÉDURE REF# A-INL-038

Ajustement de la vitesse du cylindre X-Tractor

Si le cylindre est très lent pour sortir ou se rétracter, il y a possibilité de procéder à l'ajustement directement sur la valve à l'avant et à l'arrière de la section. Sur la photo, on aperçoit l'ajustement à l'avant de la section (première section de gauche avec le levier plus court). Celui-ci ajuste la vitesse du cylindre en sortie tandis que celui derrière la valve ajuste le cylindre en rétraction. Lorsque le cylindre se rétracte, il est normal que, le moteur force. Il est important qu'il soit à plein régime lors de cette opération.

