

PROCÉDURE REF# A-INL-040

Tester la batterie

Premièrement, vous aurez besoin d'un voltmètre ou d'un multimètre.

- Lorsque que le moteur ne fonctionne pas, la batterie devrait avoir plus de **12V**.
- Lorsque que le moteur est en marche, la batterie devrait avoir plus ou moins **13,5V**.



Photo d'une batterie neuve pendant que le moteur est en marche.