

VÉRIFICATION DU MOTEUR HONDA

Si le moteur Honda de l'enrobeuse ne veut pas démarrer. Premièrement assurez-vous que le problème ne vient pas du moteur Honda lui-même.

Option #1

Déconnecter le connecteur 315158-3 du harnais de fil entre le contrôle 3 boutons et l'ordinateur situé sur le côté de l'enrobeuse (fils noir, rouge, orange et vert), essayer de démarrer le moteur Honda avec la clé ou la corde de démarrage.



Option #2

Débrancher le fil vert situé derrière l'interrupteur Honda et rebrancher le connecteur mâle et femelle du fil noir Honda. Ceci permet d'éliminer toute possibilité d'un problème électrique causé par des composants Anderson. Essayer de démarrer le moteur Honda avec la clé ou la corde de démarrage. Si le moteur ne démarre pas contacter un concessionnaire Honda.

