

## Positionnement de la tige du capteur d'angle

Si la calibration des roues est difficile ou impossible à effectuer, la tige qui relie l'essieu au capteur d'angle de roue est possiblement désalignée. Voici les étapes à suivre afin d'aligner la tige adéquatement.

- 1- Retirer le couvercle de métal qui protège le capteur d'angle;
- 2- Retirer le capteur d'angle;
- 3- Positionner la tige de façon à ce que la fente soit perpendiculaire à l'essieu (parallèle au châssis vers l'arrière de la machine);
- 4- Verrouiller correctement l'écrou de la tige (utiliser du Loctite pour un meilleur résultat);
- 5- Réinstaller le capteur d'angle et son couvercle;
- 6- Effectuer la calibration le capteur d'angle.

