

## Inspection du tiroir de la valve déviatrice (poussoir)

Pour les RBM 2021 et plus récent, cette composante a été ajoutée et doit être engagée par une pièce du poussoir à chaque fin de course. Si toutefois, le spool reste engagé à l'intérieur (A), le poussoir ne pourra bouger. Bouger le spool vers le haut puis le lubrifier à l'aide de lubrifiant en aérosol (PL-100 etc.) pour le retour à la normal. Cette composante est située sous le poussoir du côté gauche de la remorque.

