

PROCÉDURE REF# A-RBMPRO-010
Ramassage des balles à l'horizontal



Conseil : Lorsque vous chargez la première balle ; stoppez le mouvement avant de toucher la balle et observez (en sortant du tracteur et en estimant où le contact se fera en premier). En faisant ceci, vous pouvez éviter que les balles roulent sur le côté lorsqu'elles sont chargées.

