

PROCÉDURE REF# A-TRB-003

## Vérification du solénoïde de la valve

TRB2000 avec joystick seulement

Si les témoin lumineux des connecteurs de la valve allument et qu'aucune fonction ne s'active, il est probable que les spools de la valve soient coincés. Vous pouvez essayer de les débloquent en mettant une pression sur le spool à l'aide d'un tournevis tout en activant la fonction à l'aide du joystick (voir photo 1). Si ça ne fonctionne pas, la valve est probablement défectueuse.

