

PROCÉDURE REF# A-TRB-007

## Ajustement de la valve déviatrice

Une valve déviatrice est installée sur la remorque afin d'empêcher la table de déchargement et le poussoir (ou seulement la table de déchargement si c'est un TRB2000 avec joystick) d'être activés lorsque le bras est en haut de 45° du sol. Une came soudée sur le bras fait varier la position de la valve déviatrice. Il est possible que la valve reste coincée en position fermée. Il faudra alors la décoincer ou la remplacer.

