

PROCÉDURE REF# A-TRB-008

Déchargement du TRB

Pour décharger la remorque TRB, il est très important de choisir un terrain plat et de s'assurer qu'il n'y a aucun obstacle comme une ligne de transmission électrique.

Immobiliser la remorque à l'endroit où vous désirez décharger les balles. Actionnez la commande pour lever la plateforme. Rappelez-vous que le bras de chargement doit être à moins de 45° du sol pour que vous puissiez lever la plateforme de déchargement. Lorsque la plateforme est levée à sa position maximum, avancé tranquillement pour que les balles se déposent au sol.

Lorsque la totalité des balles est déchargée, remettez la plateforme en position horizontale et la remorque est prête pour charger de nouvelles balles.

Si les balles ne glissent pas bien, il est probable que les guides balles soient mal ajustés ou simplement que les balles collent sur la peinture. Si c'est le cas, la peinture devrait partir après 2 ou 3 voyages.

