

PROCÉDURE REF# A-TSR-006

Ajustement de la barrière

Pour régler la barrière de balles, retirez les boulons (montré dans l'image ci-dessous) et déplacez vers le haut ou vers le bas de la barrière en fonction de la hauteur de la balle.

