

PROCÉDURE REF# A-TSR-009

Ajuster l'accumulateur de la table

1. Retirez la poignée (1).
2. Tournez la rondelle de verrouillage (2) pour permettre à la poignée de tourner et d'ouvrir la valve à bille (4).
3. Remplacez la poignée (1).
4. Raccordez une pompe hydraulique (ou à l'hydraulique de votre tracteur au débit le plus bas) à la connexion rapide mâle (3).
5. Ouvrez lentement la valve (4).
6. Ajoutez de l'huile hydraulique pour que la table monte de 6-8 pouces puis fermez la valve à bille et laissez l'accumulateur se stabiliser. La table peut continuer à monter un peu.
7. Ouvrez lentement la valve à bille et ajoutez de l'huile jusqu'à ce que la table soit montée complètement, fermez la valve à bille aussitôt (4).
8. Retirez la poignée (1).
9. Tournez la rondelle de verrouillage (2) qui verrouille la poignée.
10. Remplacez la poignée (1).

