



PROCÉDURE REF# A-TSR-001

Raccordement hydraulique

Les hoses hydrauliques qui se raccordent au tracteur sont identifiées comme suit:

- 2 colliers serre-câble JAUNE = Alimentation de la plateforme de déchargement.
- 1 collier serre-câble JAUNE = Retour de la plateforme de déchargement.
- 2 colliers serre-câble VERT = Alimentation du distributeur hydraulique.
- 1 collier serre-câble VERT = Retour du distributeur hydraulique.

*Si les raccords sont inversés, les fonctions "monter/descendre" des commandes hydrauliques le seront aussi et la partie commandée électriquement ne fonctionnera pas.