

PROCÉDURE REF# A-TSR-002

Ajuster la course du poussoir

La course du poussoir doit être ajustée selon la largeur des balles. Pour l'ajuster, placez la butée de fin de course sur le support approprié, en suivant les indications du tableau ci dessous. Cet ajustement doit aussi correspondre à l'ajustement de la largeur de la pince **A-TSR-005 Ajuster la largeur de la pince.**

Position	Largeur des balles
A	Plus de 1m (40 pouces)
B	Moins de 1m (40 pouces)

