

PROCÉDURE REF# A-TSR-015

Verrouillage du bras de chargement

Si vous ne pouvez pas déplacer le bras de chargement, il se peut que les goupilles de verrouillage du bras de chargement se trouvent en position de déplacement. Vous devez les enlever avant d'utiliser le bras.

