

AJUSTEMENT DE LA POLE D'ATTELAGE

Ajuster la pole d'attelage du mélangeur sur une surface plane lorsque le mélangeur est vide et déconnecté du tracteur. La différence entre la hauteur de l'attelage du tracteur (A) et de la pole du mélangeur (B) ne doit pas dépasser 3 pouce pour un petit mélangeur (A280, A380, A520) et pas plus de 2 pouces pour les plus grands (A700, A950, A1230)

Sur les petits mélangeurs (A280, A380, A520) la pole d'attelage peut être réglée de 10 à 42 pouces.

Sur les plus grands mélangeurs (A700, A950, A1230) la pole d'attelage peut être réglée en position 14, 18, 22 ou 26 pouces.

Pour ajuster la hauteur de la pole d'attelage du mélangeur:

- 1- Mettre en place deux chandelles pour soutenir l'attelage.
- 2- Retirez les boulons de fixation de l'attelage.
- 3- À l'aide des chandelles, ajuster la hauteur du châssis du mélangeur pour l'aligner avec les trous de réglage désirés.
- 4- Insérez les boulons de montage et retirez les chandelles.

