

AJUSTEMENT DES GRATTOIRS

- 1- Placer le grattoir (A) sur la partie la plus haute du fond de la cuve de mélange.
- 2- Desserrer les boulons, en veillant à ce qu'ils ne tombent pas sous la vis.
- 3- Si vous remplacez le grattoir, retirez le grattoir et placez le nouveau au même endroit.
- 4- Réglez le bas du grattoir de manière à ce qu'il soit environ 1/8 de pouce du fond de la cuve de mélange.
- 5- Répétez ces étapes pour remplacer le deuxième grattoir.

