

REEMPLACER UN BOULON DE CISAILLEMENT

- 1- Désengagez la prise de force, éteignez le tracteur et désaccouplez l'arbre d'entraînement.
- 2- Retirer la pièce de boulon de cisaillement de l'étrier (A).
- 3- Insérer le nouveau boulon de cisaillement (se reporter au manuel d'opérateur pour connaître la taille du boulon de cisaillement requis par chaque modèle de mélangeur).
- 4- Remettre l'arbre d'entraînement en place.

