

## AJUSTEMENT DE LA TAILLE DE COUPE

La taille de coupe dépend de la position des deux contre-couteaux hydrauliques. Pour une coupe plus fine, les contre-couteaux doivent être complètement à l'intérieur de la cuve du mélangeur.

### Pour ajuster la taille de coupe:

- 1- Vous devez déplacer les contre-couteaux (B) complètement hors de la cuve en utilisant les commandes hydrauliques.
- 2- Arrêter le tracteur.
- 3- Retirer les gardes de contre-couteau (A) en dévissant les quatre boulons de chaque garde.
- 4- Insérer le boulon limiteur de course dans le trou correspondant à la position désirée.
- 5- Remettre les gardes.

