PROCÉDURE A-LOG-014

CIRCUIT FERMÉ M140 ET M160

Passer de circuit hydraulique ouvert à fermé pour M140 et M160 **qui ne possède aucune** composante hydraulique qui nécessite une valve auxiliaire optionnel (ex. treuil, tandem hydraulique, benne…)

1 – Retirer le raccord hydraulique et son boyau, qui se trouve dans la sortie de la valve (A).

2 – Enlever le bouchon (B) sur le devant de la valve principale et placez-le sur le coté à la place du raccord hydraulique (A) que vous venez d'enlever.

3 – Insérer le bouchon circuit fermé (C) au fond du trou dans lequel vous venez d'enlever le bouchon (B). Vous devez commander le numéro de pièce 450062 chez votre concessionnaire Anderson si vous ne l'avez pas déjà.

4 – Insérer le raccord hydraulique (A) que vous avez retirer à l'étape 1 sur le bouchon circuit fermé que vous venez d'installer.





PROCÉDURE A-LOG-014

CIRCUIT FERMÉ M140 ET M160

Passer de circuit hydraulique ouvert à fermé pour M140 et M160 **qui ne possède aucune** composante hydraulique qui nécessite une valve auxiliaire optionnel (ex. treuil, tandem hydraulique, benne…)

5 – Visser de deux tours la valve de surpression (D) pour en augmenter la pression.



PROCÉDURE A-LOG-014

CIRCUIT FERMÉ M140 ET M160

Passer de circuit hydraulique ouvert à fermé pour M140 et M160 **qui possède** une ou des composantes hydraulique qui nécessite une valve auxiliaire optionnel (ex. treuil, tandem hydraulique, benne…)

1 – Débrancher le boyau et le raccord hydraulique (A) sur le coté de la valve auxiliaire.
2 – Enlever le bouchon (B) sur le devant de la valve auxiliaire et installer le sur le coté de la valve à l'endroit ou vous avez enlever le raccord hydraulique (A).
3 – Insérer le bouchon circuit fermé au fond du trou (B) sur le devant de la valve auxiliaire. Vous devez commander le numéro de pièce 450063 chez votre concessionnaire Anderson si vous le l'avez pas déjà.

4 – Après avoir installer le bouchon de l'étape 3, installer le raccord (A) enlever à l'étape 1 et installer le dans le trou (B) sur le devant de la valve auxiliaire, rebrancher le boyau hydraulique sur le raccord.





PROCÉDURE A-LOG-014

CIRCUIT FERMÉ M140 ET M160

Passer de circuit hydraulique ouvert à fermé pour M140 et M160 **qui possède** une ou des composantes hydraulique qui nécessite une valve auxiliaire optionnel (ex. treuil, tandem hydraulique, benne…)

5 – Visser de deux tours la valve de surpression (C) pour en augmenter la pression.