

– Capteur de “Xtractor”

- Le capteur (X) détecte quand le système X-tractor est complètement rangé a l’intérieur du châssis
- La partie plate de la tête du capteur devrait être a environ  $\frac{1}{4}$  de pouce de distance du mécanisme

