

## – Capteur de pression hydraulique (P)

Le capteur de pression hydraulique est situé sous le châssis de la machine, derrière le moteur Honda.

La fonction de ce capteur est de lire la pression interne du système hydraulique, qui est régulièrement utilisé pendant le fonctionnement de la machine.

Pour le bon fonctionnement de ce capteur, un courant de 5V est nécessaire.

