

PROCÉDURE REF# A-INL-012

## Codes d'erreurs du contrôleur auto-pilote

**1- Localiser le contrôleur de l'auto-pilote. Sous la machine, il y a 2 témoins lumineux DEL.**

- La lumière verte indique que le contrôleur est en fonction.
- Si une erreur survient, la lumière rouge clignotera et donnera un code d'erreur.

**2- Liste des codes d'erreurs:**

- **1 clignotement:** Le capteur d'angle n'est pas calibré.
- **2 clignotements:** Le capteur d'angle est défectueux.
- **3 clignotements:** Le détecteur de distance (lentille) est débranché (ou défectueux).

Il est impossible de savoir quel côté est défectueux par le témoin lumineux.



S'il y a plus d'un code d'erreur, ils seront affichés un à la suite de l'autre avec un intervalle de 10 secondes entre chacun.

Un code d'erreur peut être causé par une composante mal branchée.

Les témoins lumineux arrières ne s'allumeront pas tant qu'il y a un code d'erreur.

**Outil requis: Aucun**

**Temps requis: 5 minutes**