

PROCÉDURE REF# A-INL-025

## Nettoyage de la valve d'ajustement de frein

Cette procédure peut être nécessaire lorsque la capacité de freinage semble défectueuse. Voici comment procéder pour nettoyer le valve d'ajustement:



1- Démontez la valve en pièces tout en prenant soin de ne pas endommager les composantes



2- À l'aide d'un petit tournevis, appuyez au fond de cette composante (cycles de va-et-vient) pour y laisser sortir les corps étrangers.



3- Bien nettoyer et remonter adéquatement.