

PROCÉDURE REF# A-INL-037

Systeme de sécurité de l'X-Tractor

Le système de sécurité permet d'éviter un éventuel contact entre le poussoir et le cylindre X-Tractor suite à une mauvaise manœuvre de l'opérateur. Voici comment il fonctionne:

Lorsque le cylindre X-Tractor sort (fig. X-Tractor en sortie), la roue qui guide le cylindre libère le loquet (A) du système de sureté et ce dernier vient empêcher l'activation du poussoir par le déclencheur automatique ou manuel. Donc, s'il n'est pas possible d'activer le poussoir, c'est peut-être parce que le cylindre n'est pas complètement retourné à sa position initiale (fig. X-Tractor en position initiale).

