PROCÉDURE REF# A-IND-015

## Remplissage de l'accumulateur du dompeur

1. Enlever la poignée (1).
2. Tourner la rondelle de la barrure (2) de façon à permettre à la poignée de tourner afin d'ouvrir la ball valve (4).
3. Replacer la poignée (1).
4. Connecter un boyaux à un unité de puissance ou au tracteur au raccord rapide male (3).
5. Ouvrir la ball valve (4).
6. Ajouter l'huile hydraulique avec une pression d'environ 1000 lbs. (Pour table de déchargement seulement. L'accumulateur du coupe-plastique n'est pas pareil.)
7. Tester la réaction de la table de déchargement en s'appuyant sur celle-ci. Si elle revient jusqu'en haut (ou presque) sans problème, la pression est correct. Si vous ne pouvez pas le descendre, c'est que vous devez enlever de l'huile.
8. Fermer la ball valve (4).
9. Enlever de nouveau la poignée (1).
10. Remettre la rondelle de la barrure (2) pour barrer la poignée.
11. Replacer la poignée (1).