

## Ajustements de la télécommande TAC-08A

2013 et moins

### Réglages rapide



Pour passer du mode MENUS au mode d'Ajustement (ou vice-versa), simultanément appuyer sur les boutons [+] and [-], puis relâcher.

**AJUSTEMENT 1:** Maximum du nombre de révolutions pour enrober une balle. Changer le nombre au besoin à l'aide du bouton 3 ou 4 selon les instructions à l'écran. Ajuster le nombre de révolutions selon la taille de la balle et autres caractéristiques de celle-ci. Pour passer au prochain ajustement, appuyer sur le bouton [+] de la télécommande.

**AJUSTEMENT 2:** Maximum RPM de la table tournante. Si le débit d'huile du tracteur est insuffisant (sans unité de puissance), la table ne tournera pas au maximum RPM désiré (voir MENU #3). La table ne s'arrêtera pas bien et ralentira. De plus, afin de se protéger, la table réduit automatiquement son RPM et la performance d'enrobage diminuera.

**Solution:** Augmenter le débit d'huile du tracteur ou diminuer le maximum de RPM désiré en utilisant les boutons 3 ou 4 de la télécommande.

**AJUSTEMENT 3:** Nombre de balles enrobées par jour. Si désiré, remettre à zéro à chaque jour en utilisant le bouton 3.



## Ajustements de la télécommande TAC-08A

### Réglages rapide

**AJUSTEMENT 4:** Choisir le modèle de machine: 680, 780SB $\frac{1}{4}$ , ou 780SB

Si votre machine est une 780SB, utiliser le modèle 780SB. Si vous désirez charger la machine par le côté de l'enrobeuse au lieu de par en arrière, utiliser le mode 780SB $\frac{1}{4}$  et la table tournera un 90° de plus à la fin du cycle afin de se placer pour le chargement latéral (600=680, 680 + bras de chargement = 780SB +1/4...).

**AJUSTEMENT 5:** Arrêt automatique lorsque le rouleau de plastique déchire ou est vide. Activer ou désactiver ce capteur à l'aide du bouton 4 de la télécommande [oui / non ]. Si vous voulez effectuer un cycle d'enrobage sans balle (test), vous devez désactiver le capteur sinon la machine s'arrêtera après  $\frac{1}{4}$  de tour pour manque de plastique.

**AJUSTEMENT 6:** Language utilisé.

Choisir anglais ou français à l'aide de la touche 4.

**AJUSTEMENT 7:** Contraste de l'écran.

Pour accentuer ou non l'écriture dans l'écran. Peut être très utile par journée ensoleillée. Ajuster à l'aide des touches 3 et 4 au niveau souhaité.

**AJUSTEMENT 8:** Rectifier la position zéro de la table tournante.

Pour obtenir ce menu, l'alignement doit avoir été faite au préalable. Dans le cas ou la position de la table tournante a besoin de correction afin de décharger parfaitement. Utiliser les bouton 3 ou 4: [ - ] ou [ + ]. Vous aurez le choix de -5 à +5. Appuyer sur le 2 [Activer] et observer le résultat. Réajuster si nécessaire.

**AJUSTEMENT 9:** Associer le TAC-08.

Voir [A-IND-002 Association de la télécommande](#)