

Remplissage de l'accumulateur

1. Fermer le coupe plastique manuellement à l'aide de la valve principale. Desserrez ensuite le fitting près de la valve à bille pour purger l'huile et revissez le fitting.
2. Déverrouillez la poignée de la valve à bille. Dévissez le boulon et tourner la rondelle de blocage pour pouvoir tourner la poignée (voir photo ci-dessous). Note: laisser la poignée fermer jusqu'à l'étape 4.
3. Vous allez maintenant ouvrir manuellement la valve d'ouverture du coupe plastique en tirant et tourner le bouton noir de $\frac{1}{4}$ de tour (pour la maintenir ouverte), normalement le coupe plastique ouvrirais mais pas maintenant puisque l'accumulateur n'a pas suffisamment d'huile.
4. Vous aller maintenant mettre le système hydraulique de votre tracteur à bas régime, connecter un boyau hydraulique sur le quick coupler de la valve à bille. Ouvrir la valve à bille doucement jusqu'à ce que le coupe plastique soit complètement ouvert, puis refermer la valve à bille.
5. Vous pouvez maintenant essayer le coupe plastique. Le coupe plastique s'ouvre en 2-3 seconde, s'il est trop rapide vous aurez des difficultés à fermer le coupe plastique et à ce qu'il retienne le plastique.

