

Vérification des engrenages de la table pivotante

Afin de vérifier s'il y a présence d'usure excessive entre l'engrenage du moteur hydraulique et celle de la table pivotante dû à un manque de graissage, suivre les étapes suivantes.

- À l'aide d'une clé ou d'une douille 7/16, dévisser les 2 boulons du couverc de la partie avant (vers l'avant de l'enrobeuse), puis tirer sur le couverc vers l'avant (A);
- S'assurer que les 2 engrenages s'emboîtent bien tel qu'illustré en sur la photo B. Remplacer au besoin;
- Graisser les engrenages puis réinstaller le garde en s'assurant qu'il soit bien placé par-dessus celui d'en arrière.

