

La télécommande est hors portée

La clé/bouton d'arrêt rouge au dessus de la télécommande est nécessaire au fonctionnement de celle-ci. Elle permet le lien entre l'ordinateur et la télécommande. Si le code  s'affiche sur l'écran, c'est que la télécommande ne détecte pas l'ordinateur.

Il faut s'assurer que la clé soit bien en place et si nécessaire la nettoyer s'il y a présence de saleté (poussière, sable etc.) tel qu'illustré en A.



Si le code d'erreur « HERR » s'affiche (B) à l'écran, cela désigne que la manette doit être remplacée car elle est défectueuse et non réparable (#315205).



La télécommande est hors portée

La clé contient les données qui nécessite l'association avec la télécommande. Il est impossible d'effectuer l'association de plus d'une clé pour une même télécommande. Voici la marche à suivre si le remplacement de la clé est nécessaire.



La télécommande est hors portée

- 1) Enlevez la clé brisée (#900557) de la télécommande;
- 2) Installez la nouvelle clé dans le connecteur de la télécommande;
- 3) Appuyer sur START, la lumière de diagnostic LED clignote et le message **Initialize KEY?** apparait. Note: dépendant de la version de la télécommande, il se peut que ce code n'apparisse pas, donc continuer sans problème.
- 4) Appuyez et tenez enfoncé les boutons START et S11. Après 3 secondes, la lumière clignotera vert/rouge. Note: Ne pas relâcher les boutons START et S11.
- 5) Appuyez et tenez enfoncé le bouton STOP. Continuez de tenir enfoncé les boutons START, S11 et STOP jusqu'à ce que la télécommande s'éteigne.
- 6) Appuyez sur START pour rallumer la télécommande. L'association est

