

Enrobage sans télécommande (2014 et +)

Si la télécommande est défectueuse ou a été égarée, il est possible de faire fonctionner l'enrobeuse en mode semi-automatique. L'ordinateur reproduit les configurations enregistrées lors de la dernière utilisation à l'aide du bouton à témoin lumineux bleu.

1- Appuyer une première fois sur le bouton à témoin lumineux pour que l'enrobeuse se prépare à l'alignement.

2- Appuyer une deuxième fois pour commencer l'alignement. Lorsque l'alignement est terminé, le témoin lumineux arrête de clignoter. Si le témoin lumineux est allumé, l'enrobeuse est prête pour l'enrobage.

3- Appuyer une fois sur le témoin lumineux pour que l'opération d'enrobage commence en mode semi-automatique et appuyer de nouveau pour chaque balles à enrober.

Note: Il est fortement recommandé d'effectuer un alignement après 100 balles (lorsque l'huile a réchauffée) en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence puis recommencer au #1 ci-haut.

