

PROCÉDURE REF A-IND-043

REPLACEMENT MOTEUR HYD. 2014+

La première étape consiste à basculer manuellement la table, ensuite dévisser le petit engrenage installer sur le dessus du moteur hydraulique.

Regardez sous la table pour repérer le moteur hydraulique, vous devrez retirer le garde de protection (#A sur l'image #1). Pour retirer le capteur de vitesse (#B) situé sous le moteur, utilisez un tournevis plate pour retirer la barrure (illustré à l'image #3) une fois la barrure retiré vous pouvez tirer vers le bas.

Débrancher les boyaux hydrauliques et dévisser les boulons qui maintiennent le moteur hydraulique.

