

Ajustement de la chaîne du rotor

Pour vérifier et régler la tension de la chaîne du démêleur, il faut tout d'abord démonter le carter de protection situé sur le côté gauche de la machine.

La cote de tension doit être de 185 mm (7 po) avec une tolérance de + ou – 2 mm (0,08 po)
Si cette cote ne se trouve pas dans les valeurs de tolérance admises, procédez au réglage de la tension de la chaîne :

1. Desserrez légèrement le boulon de maintien de la platine du ressort (A).
2. Desserrez le contre-écrou (B).
3. Vissez ou dévissez la vis de tension (C) jusqu'à obtenir la bonne cote de tension.
4. Resserrer le contre-écrou (B), puis le boulon de maintien de la platine du ressort (A).
5. Assurez-vous que les pignons et la chaîne sont en bon état, puis huilez la chaîne à l'aide d'un pinceau et d'huile épaisse.
6. Remontez le carter de protection.

