

Ajustement de la vitesse du convoyeur

Lorsque la vitesse du convoyeur semble anormale, voici la marche à suivre pour vérifier si elle est bien ajustée ou pour l'ajuster.

1. S'assurer que le débit d'huile du tracteur est réglé à minimum 11 gal/minute.
2. À l'aide d'une douille 13mm, retirer le couvert du côté gauche face au devant du Prochop, afin d'accéder au limiteur de débit (A).
3. S'assurer que la poignée est à la position 4.



Ajustement de la vitesse du convoyeur

4. Sur le contrôleur (B), ajuster la vitesse en position maximale (lièvre).
5. Marquer une barrette du convoyeur à l'aide d'un ruban ou autre afin d'identifier lorsque qu'il effectuera un tour complet.
6. Faire tourner le convoyeur vers l'avant à l'aide des interrupteurs à l'arrière de la machine (C).
7. À l'aide d'un chronomètre, mesurer le temps pour un tour complet. Le délai normal se situe autour de 14 secondes. Il peut varier de ± 1 seconde.
8. Si le délai excède de plus d'une seconde, retourner à l'étape 3 et ajuster la poignée du limiteur de débit afin d'obtenir la bonne vitesse.
9. Effectuer le test en sens inverse. Le délai doit être le même que vers l'avant à ± 1 seconde.



Temps requis:
- 30 minutes

Outils requis:
- Chronomètre
- Douille 13mm
- Ruban à coller

L'ajustement est terminé!