OPERATOR'S MANUAL



DG500



ENG All rights reserved. The reproduction of this manual, either totally or partially, in any form whatsoever, whether on paper or through computer processes, is strictly prohibited. dinamica generale S.p.A and the team involved in the preparation of this manual will not be held responsible for any problem arisen as a result of improper use of this manual, as they guarantee that the information contained in it has been subjected to careful inspection. The products are continuously checked and improved. For this reason dinamica generale S.p.A reserves the right to modify the information contained in this manual without prior notice.

dinamica generale Team

ITA Tutti i diritti riservati. La riproduzione di questo manuale, totale o parziale, in qualsiasi forma, sia su supporto cartaceo o elettronico, è severamente proibito.

dinamica generale S.p.A. e il team coinvolti nella preparazione di questo manuale non possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi problema sorto a causa di uso improprio di questo manuale, pur garantendo che le informazioni in esso contenute sono state sottoposte ad un'attenta ispezione. I prodotti sono continuamente controllati e migliorati, per questo motivo dinamica generale S.p.A si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute in questo manuale senza preavviso.

dinamica generale Team

FRA Tous droits réservés. La reproduction de ce manuel, totale ou partielle, sous toute forme, sur papier ou électroniquement est strictement interdite.

dinamica generale S.p.A et l'équipe impliquée dans la préparation de ce manuel ne sera pas jugé responsable d'aucun problème nait en raison de l'utilisation inexacte de ce manuel, en tant qu'eux garantissent que les informations contenues ont été soumises à soigneux inspection. Les produits sont vérifiés et améliorés sans interruption. Pour cette raison dinamica generale S.p.A se réserve le droite de modifier l'information contenue en ce manuel sans préavis.

dinamica generale Team

DEU Alle Rechte sind reserviert. Die Wiedergabe dieser Gebrauchsanweisung ist entweder vollständig oder nur ein Teil, in irgendeiner Form, (auf Papier oder elektronisch) streng verboten.

dinamica generale S.p.A und die Leute, die beschäftigt mit der Produktion dieser Gebrauchsanweisung waren, werden dafür nicht verantwortlich gehalten für irgendwelche Probleme, die als ein Ergebnis von falscher Verwendung dieser Gebrauchsanweisung entstehen könnten, da sie garantieren, daß die darin enthaltenen Informationen vorsichtig kontrolliert wurden. Die Produkte sind ununterbrochen überprüft und verbessert. Aus diesem Grund hält dinamica generale S.p.A sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen ohne vorausgehende Benachrichtigung zu modifizieren. *dinamica generale Team*

ESP Todos los derechos reservados. La reproducción de este manual, en todo o en parte, en cualquier forma, ya sea en papel o electrónica, está estrictamente prohibido.

dinamica generale S.p.A y el equipo involucrado en la preparación de este manual no puede ser considerado responsable de los problemas que surgieron a causa del uso indebido de este manual, mientras que garantizar que la información contenida en él fueron sometidos a una inspección cuidadosa. Los productos son objeto de control permanente y mejorado, que es la razón por dinamica generale S.p.A reserva el derecho a modificar la información contenida en este manual sin previo aviso. *dinamica generale Team*

RUS Все права защищены. Воспроизведение данного руководства, полностью или частично, в какой бы то ни было форме, на бумаге или через электронные источники, строго запрещено. dinamica generale S.p.A. и её коллектив, вовлеченные в разработку данного руководства, не несут ответственности за возникшие проблемы в результате ненадлежащего использования данного руководства, так как они гарантируют, что информация, содержащаяся руководстве, подверглась тщательной проверке. Любые предложения по улучшению руководства будут восприняты с благодарностью. Продукты постоянно тестируются и совершенствуются.

Поэтому dinamica generale S.p.A. сохраняет за собой право изменять, содержащуюся в данном руководстве информацию, без предварительного уведомления.

Коллектив dinamica generale

CHS 所有权利保留。本手册中,完全或部分以任何形式,无论是在纸上或通过计算机处理,严禁转载。 dinamica generale S.p.A. 不会举行和参与编写本手册的团队作为本手册的使用不当而产生的任何问题负责,因为他们保 证其所载的资料 一直受到仔细检查。 然而,任何关于可能改进的建议,将不胜感激。 产品不断检查和完善。 出于这个原因 dinamica generale S.p.A.储备 有权修改本手册,恕不另行通知所载资料.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	_ 1
DONNEES TECHNIQUES DIMENSIONS	_ 3
CONFIGURATION	_ 4
CLAVIER	_ 5 7
UNIVERSAL BOX	7
SLIM BOX	_11
CONFIGURATION DES PARAMÈTRES	_ 16
COMMENT ACCEDER AU MENU DE CONFIGURATION MOT DE PASSE	16
COMMENT QUITTER LE MENU DE CONFIGURATION DU MOT DE PASSE	18
LISTE DES MOTS DE PASSE POUVANT ÊTRE SÉLECTIONNÉS	19
MOT DE PASSE 12: COMMENT CONFIGURER LA VALEUR DE CALIBRAGE	20
MOT DE PASSE 19: SÉQUENCE DES PARAMÈTRES = MENU PARAMÉTRAGE	21
MOT DE PASSE 45: COMMENT CONFIGURER LE CALIBRAGE AVEC UN POIDS DE	
RÉFÉRENCE	_27
MOT DE PASSE 46 – CALIBRAGE INVERSE AVEC POIDS ÉCHANTILLON	_29
MOT DE PASSE 67: COMMENT MODIFIER LE POIDS EN POURCENTAGE	31
MOT DE PASSE 99: COMMENT RÉGLER LE POIDS MAXIMUM	_33
MOT DE PASSE 155: DÉFINITION DE LA VALEUR PAR DÉFAUT	_35
MOT DE PASSE 258: ACTIVATION DU MELANGEUR TOTAL EN PHASE DE DÉCHARGEMEN	IT36
MOT DE PASSE 333: COMMENT DEFINIR LE COMPOSANT D'ACCUMULATION	37
MOT DE PASSE 444: COMMENT DÉFINIR LE MODE DE FONCTIONNEMENT	38
MOT DE PASSE 454: COMMENT DÉFINIR L'UNITÉ DE MESURE	_41
MOT DE PASSE 456: COMMENT ACTIVER LA VARIATION DU NOM DE COMPOSANT/DES	
POINTS DE DÉCHARGEMENT	_43
MOT DE PASSE 500: COMMENT DÉFINIR LA FIN DU MODE D'EXÉCUTION DE LA CHARGE	_44
MOT DE PASSE 600: COMMENT DÉFINIR LA FONCTION DU RÉPÉTITEUR DE POIDS	45
MOT DE PASSE 603: COMMENT ACTIVER LE XL DISPLAY / EXTRA DISPLAY	46
MOT DE PASSE 789: EFFACEMENT DE TOUTES LES RECETTES ET PROGRAMMES DE	
DÉCHARGEMENT	48
MOT DE PASSE 790: EFFACEMENT DE TOUTES LES RECETTES ET PROGRAMMES DE	
DÉCHARGEMENT	_49
MOT DE PASSE 791: CHARGEMENT DES NOMS DES COMPOSANTS ET DES POINTS DE	
DÉCHARGEMENT PAR DÉFAUT	50
MOT DE PASSE 800: EFFACEMENT DE L'HISTORIQUE	51
MOT DE PASSE 880: COMMENT BLOQUER LE PESAGE	53
MOT DE PASSE 888: DEFINITION DES ARCHIVES ET INHIBITION DU PROGRAMME	54
MOT DE PASSE 1357: FORMATAGE DE LA CARTE	55
MOT DE PASSE 9372: DÉFINITION DE LA VISUALISATION SUR L'ÉCRAN_	57
DÉFINITION DE L'«ID» DU CLIENT	59
UTILISATION DE L'INDICATEUR	_ 60

MODE DE FONCTION PARTIELLE/TOTALE	61
MODE NET / GROSS	62
TRANSFERT DE DONNEES AVEC CLE USB (disponible uniquement sur certaines versions)_65
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES GESTION DU PROGRAMME COMMENT ACCÉDER AU MENU PRINCIPAL POUR MODIFIER CHAQUE PARAMÈTRE	_ 71 _ 73 73
MENU ÉDITION	73
COMMENT PROGRAMMER LES COMPOSANTS	73
COMMENT PROGRAMMER LES RECETTES	75
COMMENT DÉFINIR LE NOMBRE D'ANIMAUX	79
COMMENT PROGRAMMER LES POINTS DE DÉCHARGEMENT	83
COMMENT PROGRAMMER LES PROGRAMMES DE DÉCHARGEMENT	84
MENU EXÉCUTIONS COMMENT MENER À TERME L'EXÉCUTION DES RECETTES	_ 89 89
COMMENT MENER À TERME L'EXÉCUTION DES PROGRAMMES DE DÉCHARGEMENT	93
MENU PARAMÉTRAGE	_ 97 97
SOUS-MENU CONTRASTE	97
MENU ACCUMULATIONACCUMULATION COMPOSANT	_ 98 98
EFFACER L'ACCUMULATION DE COMPOSANT	98
MENU SERVICE	_ 99 99
NOMBRE D'HEURES DE FONCTIONNEMENT	99
	100
ACCESSOIRES OPTIONNELSIMPRIMANTE	_ <i>101</i> 101
MODEM WINET™	_101
CAB DISPLAY	_101
RÉPÉTITEUR DE POIDS	_101
	_102
EXTRA DISPLAY	_102
Dina TEL 3	_102
DTM ™	_103
EASY CONTROL 2	_103
TRANSMETTEUR DE PESAGE 2	_103
CAN BUS Connecteur	_104
Activation du protocole de communication J1939	_104
DÉPANNAGE CONTRÔLEZ LES COMPOSANTS ENDOMMAGÉS	_ <i>10</i> 5 107
CODES D'ERREUR	_112
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	114 115 116

DONNÉES TECHNIQUES

Plage (f.s.) :	0 — 999.999
Résolution :	1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50
Précision :	< + / - 0,015 % f.s.
Température de fonctionnement :	-30 / +65 °C <i>(-22 / +150 °F)</i> (-45 ° C / -49 ° F sur demande)
Alimentation :	9,5 - 32 Vcc (alarme «BATTERIE FAIBLE» < 9,5 Vdc)
Dimensions :	UNIVERSAL BOX: 233 x 230 x 112 mm (9.2 x 9.0 x 4.4 pouces) SLIM BOX: 220 x 190 x 80 mm (8.6 x 7.5 x 3.1 pouces)
Poids :	UNIVERSAL BOX: 2500 g <i>(5.5 lbs)</i> SLIM BOX: 1900 g (<i>4.2 lbs</i>)
Boîtier :	Nylon spécifique avec fibre de verre V0
Indice de protection :	IP 68 *
Écran LCD / Hauteur :	6 chiffres (16 segments) / 45 mm (1,77 pouces) **
Vue d'affichage :	15 m et plus <i>(50 pi)</i>

* Protection complète contre la poussière et l'eau aspergée, qui permet une immersion totale dans 1 mètre d'eau grâce aux connecteurs fermés par un capuchon ou avec des câbles / accessoires connectés.

** Visibilité parfaite dans toutes les conditions météo (ensoleillé, nuageux, et pluvieux)

DIMENSIONS



CONFIGURATION



- 1. Clé de contact ON / OFF.
- 2. Touches de fonction et de paramétrage
- 3. Connecteurs d'alimentation, de capteur et d'accessoires.
- 4. Écran graphique inférieur : nombre de chiffres variable en fonction de caractères visualisés sur 3 rangées.
- 5. Affichage supérieur : LCD de 45 mm à 6 chiffres pour afficher le poids
- 6. Panneau arrière.
- 7. Étiquette d'identification.

CLAVIER

ტ	ON - OFF	Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver l'indicateur
MENU (SELECT)	MENU (SELECT)	Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal qui contient le sous-menu : ÉDITION, EXÉCUTIONS, PARAMÈTRES, ACCUMULATION, SERVICE
((i)) ALARM	ALARM	Depuis le mode TOTAL WEIGHT, appuyez sur cette touche pour définir le poids. Lorsque cette valeur est atteinte, l'alarme va commencer
	BLOCK / PRINT / SAVE	 Pendant la fonction manuelle, appuyez sur cette touche pour imprimer la valeur du poids réel avec date et heure Les PROGRAMMES RECETTE et DÉCHARGEMENT qui sont mémorisés sur le système de pesage peuvent être imprimés grâce à cette touche à la fin de chaque programme ou pour une simple visualisation du programme qui a été mémorisé Vous NE pouvez quitter l''État de bloc'' QU'EN appuyant sur cette touche Pendant l'exécution du programme de déchargement, il est possible de suspendre le pesage en appuyant sur cette touche et de reprendre ensuite en appuyant surla même touche Au cours de la phase d'EDITION, appuyez sur cette touche pour enregistrer le nom de composant/recette/point de déchargement/programme de déchargement.
*	SETTINGS / LEFT	 Lors de la mise sous tension, lorsque le message «Veuillez patienter» apparaît, appuyez sur cette touche pour accéder à la configuration du mot de passe En mode TOTAL WEIGHT, appuyez sur cette touche pour accéder au MENU PARAMÉTRAGE Au cours de la phase d'EDITION, appuyez sur cette touche pour vous déplacer vers la gauche
0	HEURE / DROITE	 Lors de la mise sous tension, lorsque le message «Veuillez patienter» apparaît, appuyez sur cette touche pour accéder à la configuration du mot de passe En mode TOTAL WEIGHT, appuyez sur cette touche pour afficher l'heure et la date Au cours de la phase d'EDITION, appuyez sur cette touche pour vous déplacer vers la droite
*	MINUS / DOWN	 Dans le MENU PRINCIPAL appuyez sur cette touche pour faire défiler les options du sous-menu. Au cours du paramétrage du poids, appuyez sur cette touche pour diminuer la valeur. Au cours de la phase d'EDITION, appuyez sur cette touche pour vous déplacer vers le bas
+	PLUS / UP	 Dans le MENU PRINCIPAL appuyez sur cette touche pour faire défiler les options du sous-menu. Au cours du paramétrage du poids, appuyez sur cette touche pour diminuer la valeur. Au cours de la phase d'EDITION, appuyez sur cette touche pour vous déplacer vers le haut

PARTIAL	PARTIAL/ DELETE	 En mode FONCTION PARTIELLE appuyez sur cette touche pour mettre à zéro le poids visualisé. En MODE NET/GROSS, appuyez sur cette touche pour mémoriser une tare. Dans le mot de passe 444, cette touche est utilisée pour mémoriser une tare, elle met à zéro l'afficheur et mémorise le poids chargé jusqu'à ce moment en le considérant comme une tare. Au cours de la phase d'EDITION, appuyez sur cette touche pour supprimer un caractère Dans l'EDITION de la RECETTE, appuyez sur cette touche pour supprimer le composant
Ao I TOTAL	TOTAL / SET CHARACTER	 Appuyez sur cette touche pour rappeler à tout moment la valeur TOTAL WEIGHT Dans le mot de passe 444, cette touche permet de visualiser alternativement sur l'écran le poids net et gross qui est le résultat du poids net moins la tare mémorisée précédemment Au cours de la phase d'EDITION, appuyez sur cette touche pour changer le type de caractères (majuscule, minuscule, chiffre ou symbole)
ENTER	ENTER	Appuyez sur cette touche pour confirmer
→ 0≮	ZERO	Appuyez sur cette touche pour la mise à zéro (TARE) du système
S	RECIPES LIST	En mode TOTAL WEIGHT, appuyez sur cette touche pour entrer rapidement dans l'exécution des recettes
	UNLOADING PROGRAM LIST	En mode TOTAL WEIGHT, appuyez sur cette touche pour accéder rapidement à l'exécution des programmes de déchargement
RESET	RESET	Appuyez une fois pour quitter un menu

FONCTIONS SPÉCIALES			
A AoT PARTIAL TOTAL	PARTIAL et TOTAL	Appuyez simultanément afin d'afficher la tension de la batterie	
Ao1 TOTAL ENTER	TOTAL et ENTER	Appuyez simultanément pour accéder au paramétrage de l'ID du client	
◆ +	BLOCK et PLUS	Appuyez simultanément afin d'augmenter la valeur de 100	
	BLOCK et MOINS	Appuyez simultanément afin de diminuer la valeur de 100	

SCHÉMAS DE CONNEXION

UNIVERSAL BOX

Alimentation et raccordement capteur (système avec boîtier de jonction)



Si les capteurs de charge ne sont pas tous reliés à l'indicateur, il est nécessaire de fermer les connecteurs non utilisés avec le bouchon spécial.

Alimentation et raccordement capteur (système sans boîte de jonction)



Branchement accessoires (système avec 1 connecteur du capteur)



Branchement accessoires (système avec 4 connecteur du capteurs)



SLIM BOX

DG500 9 dr HI-TECH SENSOR POWER REMOT 0 Total Weight 8 : : Câble Capteurs **Câble Alimentation** Box de -12 connexion Alarme Cod. 979-0019 Capteur Capteur **Disponibles aussi** versions avec alarme intérieur Capteur Capteur

Alimentation et raccordement capteur (système avec boîtier de jonction)

Si les capteurs de charge ne sont pas tous reliés à l'indicateur, il est nécessaire de fermer les connecteurs non utilisés avec le bouchon spécial.

Branchement accessoires (système avec boîtier de connexion 2 accessoires Hi-Tech)



Branchement accessoires (système sans boîtier de connexion 2 accessoires Hi-Tech)



Connexion d'affichage (disponible pour UNIVERSAL BOX et SLIM BOX)



CONFIGURATION DES PARAMÈTRES

COMMENT ACCÉDER AU MENU DE CONFIGURATION MOT DE PASSE

1 Allumez en appuyant





2 Une fois que la révision du logiciel s'affiche sur l'écran inférieur, le message " VEUILLEZ PATIENTER" ... apparaît.



- 3 Appuyez sur la touche de paramétrage pour accéder à la configuration du mot de passe.
- 4 Le premier message « Config » apparaît sur l'écran inférieur ;





8 Pour revenir au mode Définir mot de passe - / +, éteignez l'indicateur et retournez au point 1.





1

COMMENT QUITTER LE MENU DE CONFIGURATION DU MOT DE PASSE

Vous pouvez quitter le menu de configuration du mot de passe :



Appuyez sur la touche RESET

2 Définissez le mot de passe ZÉRO avec les touches PLUS et MOINS.

Appuyez sur la touche ENTER.



DG500

INDICATEUR DG500 RévA7



Mot de passe -/+

+

ك

2



l'écran.

PATIENTER » les indicateurs retournent au mode TOTAL



LISTE DES MOTS DE PASSE POUVANT ÊTRE SÉLECTIONNÉS

12	Calibrage
19	Séquence des paramètres = MENU PARAMÉTRAGE
45	Calibrage avec un poids de référence
46	Calibrage inverse avec poids échantillon
67	Modification du poids en % (calibrage fin)
99	Définition du poids maximum (dépassement de plage)
155	Définition de la valeur par défaut
258	Activation du Mélange total lors de la phase de déchargement
333	Accumulation de composants
444	Comment définir le mode de fonctionnement
454	Définition de kg/livres
456	Activer la modification du nom des points de composant/déchargement
500	Terminer l'exécution du mode de charge
600	Fonctionnement du répéteur de poids
603	Comment activer le XL Display / EXTRA Display
789	Effacement de toutes les recettes et les programmes de déchargement
790	Effacement de tous les composants et les points de déchargement
791	Chargement des noms pour les composants par défaut et les points de déchargement
800	Effacement de l'historique
880	Comment bloquer le pesage
888	Définition des archives et programme d'inhibition
1357	Formatage de la CARTE
9372	Cadre de visualisation sur l'écran

5

2

MOT DE PASSE 12: COMMENT CONFIGURER LA VALEUR DE CALIBRAGE

(Plage : 1 ÷ 15 000 ; Valeur par défaut : 2780)



La valeur doit être inférieure à celui défini dans le mot de passe 99. S'il y avait des problèmes pour entrer et enregistrer la valeur d'étalonnage, vérifier la valeur dans le mot de passe 99.

DG500

DG500

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 12 avec les touches PLUS et MOINS.



3 Avec les touches PLUS et MOINS modifiez la valeur de ce paramètre si nécessaire.



La valeur de calibrage dépend du nombre et de la capacité des capteurs de charge. Contactez dinamica generale® pour plus de détails. Si un système complet a été acheté, les indicateurs DG sont déjà calibrés.

4 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer le nouveau paramètre de calibrage.



Mot de passe -/+

* * "



5 L'indicateur retournera à Définir un mot de passe - / + .



<u>MOT DE PASSE 19: SÉQUENCE DES PARAMÈTRES = MENU</u> <u>PARAMÉTRAGE</u>

- 1 Il est possible d'accéder au MENU PARAMÉTRAGE de cette manière:
 - Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 19 avec les touches PLUS et MOINS;
 - Depuis la modalité TOTAL WEIGHT appuyez sur la touche



-

Depuis la modalité TOTAL WEIGHT appuyez sur la touche



et sélectionnez le sous-menu CONFIGURATION - PARAMÉTRAGE.



- 2 Ce menu vous permet de définir plusieurs valeurs de cette manière:
 - Appuyez sur la touche ENTER pour sélectionner le paramètre à modifier.
 - b) Modifiez le nombre de paramètre avec les touches PLUS et MOINS.
 - c) Validez avec la touche ENTER.



- Appuyez sur la touche pour enregistrer le paramétrage.
- e) Appuyez sur la touche RESET pour confirmer et quitter le menu.
- 3 <u>RÉSOLUTION DU POIDS</u> <u>VISUALISATION</u>

(Valeur par défaut: 1) Résolution du paramètre de visualisation du poids qui s'affiche à l'écran.



La division peut être définie à 1, 2, 5, 10, 20 ou 50 kg.

4 <u>POURCENTAGE DE</u> <u>DÉCLENCHEMENT DE L'ALARME</u>

(Plage: 0-50; Valeur par défaut: 15)

Programmation de la valeur de pourcentage de l'alarme sonore qui la pesée. L'activation de la pré-alarme (alarme sonore intermittente) correspond à cette valeur.



Cette phase est dit de PRÉ-ALARME et le signal acoustique est intermittent. En programmant 15, l'alarme intermittente est activée lorsque la valeur à charger/décharger est de moins de 15 %. Par exemple lors de la programmation du

chargement/déchargement à 100 et le pourcentage à 15 la valeur qui est lue est de 85 et par conséquent l'alarme intermittente se déclenche.









3

ک

**

4

Adl Adl Enter

DG500

((=)) ALABN

5 <u>TEMPS DE RETARD DE L'ALARME</u> (Plage: 0-60; Valeur par défaut: 7)

Programmation du temps de l'alarme acoustique à la fin d'un chargement/déchargement.

Le nombre qui est défini correspond à l'heure de l'alarme, exprimée en secondes, lorsque la valeur de consigne est atteinte.

La durée maximale programmable de l'alarme est de 60 secondes.

6 <u>CONFIGURATION DU FILTRE DE</u> <u>STABILISATION DU POIDS</u>

(Plage: 0-8; Valeur par défaut: 4)

Si le poids sur l'affichage est instable, le paramètre doit être augmenté ; si, d'autre part, le poids est trop stable (mise à jour lente) la visualisation sera améliorée si cette valeur est diminuée.



Une fois la valeur modifiée si vous appuyez sur la touche RESET, le message «Redémarrer..APPUYER SUR LA TOUCHE ON/OFF» apparaît pour enregistrer le paramètre.

7 <u>MANIERE D'AVANCER D'UN</u> <u>COMPOSANT/POINT DE</u> <u>DECHARGEMENT À L'AUTRE</u> (Valeur par défaut: Oui)

> En programmant « AUTO : Oui " le passage d'un composant / point de déchargement à l'autre est automatique une fois que la valeur programmée a été atteinte et que le temps d'alarme s'est écoulé.

En programmant « AUTO : «Non "», le passage d'un composant /point de déchargement à l'autre devra se faire manuellement en appuyant sur la touche ENTER.





PARAM, LISTE 2/5

👌 📩 🛟 🛤

Durée alarme

Taux rafraichi.



8 LANGUE

(Valeur par défaut: English)

Sélection de la langue utilisée pour la visualisation des messages. Liste des langues disponibles :

- Anglais
- Italien
- Espagnol
- Allemand
- Français
- Russe
- Tchèque
- Polonais

9 DEFINIR L'ADRESSE DU DISPOSITIF

(Plage: 1-255; Valeur par défaut: 3)

Code d'identification qui permet à l'indicateur de se connecter, par RF, uniquement avec les dispositifs ayant la même adresse sans créer de problèmes d'interférences avec d'autres dispositifs qui utilisent des adresses différentes.

10 <u>PROGRAMMER LE MOUVEMENT</u> (Plage: 0-999; Valeur par défaut: 250)

> Alarme qui indique les changements de poids soudains susceptibles d'endommager le système.



Si ce problème se pose, vérifiez l'installation, l'état des valeurs du système et de calibrage.







* Nous vous conseillons de ne pas modifier ce paramètre.

11 <u>TEMPS DE STABILISATION</u> (Valeur par défaut: 0)

Avec les touches plus et moins, vous pouvez programmer les secondes que vous avez à votre disposition pour charger composant lors de l'exécution

de la recette.



Cette fonction est normalement utilisée pour les composants qui sont chargés avec le chargeur. Lorsque le mélangeur est chargé avec un chargeur, il est difficile de saisir le bon montant qui est programmé sur l'indicateur, ainsi la quantité est habituellement légèrement inférieure.



Un compte à rebours sur l'écran supérieur prévient l'opérateur qu'il a N secondes pour charger le composant de la console avant que l'indicateur ne passe à l'élément suivant. Le poids sera enregistré après le TEMPS DE STABILISATION afin d'avoir le poids réel.



12 LECTURE DES RECETTES DE LA CARTE MEMOIRE

(Valeur par défaut : Non)

Avec les touches PLUS et MOINS, programmer «Trans données : Oui » si vous souhaitez que la recette soit lue directement par la carte mémoire et mémorisez ensuite les exécutions. Dans ce cas, il n'est pas possible modifier les recettes ou les composants.



Si ce paramètre est programmé sur «Oui», lorsque l'indicateur est allumé sans le transfert de données connecté le message «DT Ignoré» apparaît ; appuyez sur la touche ENTER pour continuer.

Avec les touches PLUS et MOINS, programmer «Trans données : Non "si vous ne souhaitez pas lire la recette directement à partir de la carte mémoire, mais seulement enregistrer les exécutions sur la mémoire interne de l'indicateur.







Une fois la valeur modifiée si vous appuyez sur la touche RESET, le message «Redémarrer..APPUYER SUR LA TOUCHE ON/OFF» apparaît pour enregistrer le paramètre.

MOT DE PASSE 45: COMMENT CONFIGURER LE CALIBRAGE AVEC UN POIDS DE RÉFÉRENCE

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 45 avec les touches PLUS et MOINS.



- Validez avec la touche ENTER. 2
- 3 Le message « Calibrage » s'affiche pendant 2 secondes, cela signifie que le calibrage commence.



Le message « C1 phase de calibrage 4 1 » apparaît pendant 2 secondes, cela signifie que la première phase de calibrage commence.



- Le message « Définir zéro » apparaît, 5 dans cette situation videz complètement le mélangeur, puis validez avec la touche ENTER.
- Le message « Calibrage » apparaît, la 6 valeur ZÉRO sera enregistrée.

 7 Le message « C1 phase de calibrage 2 » apparaît pendant 2 secondes, cela signifie que la deuxième phase de calibrage commence.



* La valeur du poids est indicative

8 Chargez le poids de la console et entrez la valeur du poids de référence placée dans le mélangeur (en Kg ou en livres) avec les touches plus et moins,

puis validez avec

- 9 Si le message « Veuillez patienter » apparaît, la valeur NOUVEAU CALIBRAGE sera enregistrée.
- 10 Si le message « Paramètre Ok » apparaît, cela signifie que la procédure de calibrage s'est terminée avec succès.

Si le message « E » apparaît, cela signifie que la procédure d'étalonnage a échoué ; veuillez recommencez l'opération à partir du point 1.

11 Après la fin de la procédure, l'indicateur revient à Définir mot de passe - / +.



<u>MOT DE PASSE 46 – CALIBRAGE INVERSE AVEC POIDS</u> <u>ÉCHANTILLON</u>

Cette procédure permet d'effectuer l'étalonnage du système de pesée en se basant sur un poids connu qui doit être pesé de manière appropriée sur le dispositif sur lequel le système est monté.

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 46 avec les touches PLUS et MOINS.



- 2 Validez avec la touche ENTER.
- 3 Le message « Calibrage » s'affiche pendant 2 secondes, cela signifie que le calibrage commence.



4 Le message « C1 phase de calibrage 1 » apparaît pendant 2 secondes, cela signifie que la première phase de calibrage commence.



۰۰+ ک

5

5 Chargez le poids de la console et entrez la valeur du poids de référence placée dans le mélangeur (en Kg ou en livres) avec les touches plus et moins,

puis validez avec

oins,

DG500

- * La valeur du poids est indicative
- 6 Si le message « Veuillez patienter » apparaît, la valeur NOUVEAU CALIBRAGE sera enregistrée.
- 7 Le message « C1 phase de calibrage 2 » apparaît pendant 2 secondes, cela signifie que la deuxième phase de calibrage commence.



- 8 Le message « Définir zéro » apparaît, dans cette situation videz complètement le mélangeur, puis validez avec la touche ENTER.
- 9 Le message « Calibrage » apparaît, la valeur ZÉRO sera enregistrée.
- 10 Si le message « Paramètre Ok » apparaît, cela signifie que la procédure de calibrage s'est terminée avec succès.

Si le message « E » apparaît, cela signifie que la procédure d'étalonnage a échoué ; veuillez recommencez l'opération à partir du point 1.

11 Après la fin de la procédure, l'indicateur revient à Définir mot de passe - / +.

MOT DE PASSE 67: COMMENT MODIFIER LE POIDS EN POURCENTAGE

(Plage: -10.0% / +10.0%; Valeur par défaut: 0.0)

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / + sélectionnez le numéro 67, avec les touches PLUS et MOINS.



- 2 Validez avec la touche ENTER.
- Avec les touches PLUS et MOINS sélectionnez le pourcentage de la modification de poids.
 L'intervalle qui peut être défini va de -10,0 % à + 10,0 %.



4 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la valeur du paramètre.



5 Après le message PARAMÈTRE OK ! l'indicateur revient à Définir mot de passe - / +.



MOT DE PASSE 99: COMMENT RÉGLER LE POIDS MAXIMUM

(Plage: 100-999999; Valeur par défaut: 15000)



La valeur doit être supérieur à celui défini dans le mot de passe 12.

DG500

DG500

Mot de passe -/

+

 Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 99 avec les touches PLUS et MOINS.

- 2 Validez avec la touche ENTER.
- 3 Avec les touches PLUS et MOINS, modifiez la valeur de ce paramètre si nécessaire, la plage peut être définie à 100 ÷ 99999.
 - La valeur de ce paramètre est liée à la capacité de la machine, dinamica generale ® propose de définir la capacité maximale de la machine.
- 4 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la valeur du paramètre.
- 5 Les indicateurs retournent à Définir un mot de passe / +.



FAITER

1 1 1



ک

6)5
FRANCAIS

MOT DE PASSE 155: DÉFINITION DE LA VALEUR PAR DÉFAUT

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 155 avec les touches PLUS et MOINS.

3 Le message « Définir valeur par défaut ? » s'affiche.

Validez avec la touche ENTER.

Appuyez sur la touche ENTER si vous souhaitez rétablir les valeurs par défaut. Dans ce cas, le message «Paramètre OK ! » apparaît.

Appuyez sur la touche RESET si vous souhaitez quitter sans rétablir les valeurs par défaut.

4 Les indicateurs retournent à Définir un mot de passe - / +.

35







2



MOT DE PASSE 258: ACTIVATION DU MELANGEUR TOTAL EN PHASE DE DÉCHARGEMENT

(Valeur par défaut: Non)

 Depuis la modalité Définir mot de passe
- / +, sélectionnez le numéro 258 avec les touches PLUS et MOINS.



- 2 Validez avec la touche ENTER.
- 3 Le message « Mélangeur total » s'affiche. Définissez la valeur avec les touches PLUS et MOINS et confirmez avec la touche ENTER :
 - Oui : elle propose automatiquement, pendant quelques secondes, le total de la console et automatiquement recalcule la répartition de ce total sur les différents points de décharge (elle permet le déchargement du matériau réel à l'intérieur du mélangeur).
 - Non : Elle NE permet PAS le déchargement du matériau réel à l'intérieur du mélangeur, mais le matériau qui dépasse la valeur prédéterminée reste à l'intérieur du mélangeur.

Appuyez sur la touche RESET si vous souhaitez quitter sans enregistrer les données.

4 Les indicateurs retournent à Définir un mot de passe - / +.





MOT DE PASSE 333: COMMENT DEFINIR LE COMPOSANT D'ACCUMULATION

(Valeur par défaut: Oui)

Cette fonction permet d'enregistrer dans la mémoire de l'indicateur des informations sur le total chargé du composant unique pendant les exécutions de toutes les recettes.

- 1 Depuis la modalité MOT DE PASSE, sélectionnez le numéro 333, avec les touches PLUS et MOINS.

 DG500
 Image: Control of the second second
- 2 Validez avec la touche ENTER.
- 3 Activez et désactivez le mode ACCUMULATION DE COMPOSANT



0

+



S

E/C

Non

•••

ك

٢

6/5

DG500

MENU

DG500

MENU

ACCUMULATION

🚼 👱 拿

ð ±

pour modif. ENTER pour conf RESET pour sortir

Mot de passe -/+

+

Aut I

b) Pour désactiver le mode ACCUMULATION DE COMPOSANT, sélectionnez avec les touches PLUS et MOINS Accumul. : Non et confirmez en appuyant sur ENTER.

4 Les indicateurs retournent à Définir un mot de passe - / +.

MOT DE PASSE 444: COMMENT DÉFINIR LE MODE DE FONCTIONNEMENT

(Valeur par défaut: 1 - partiel/total)

1 Depuis la modalité MOT DE PASSE, sélectionnez le numéro 444, avec les touches PLUS et MOINS.



2 Validez avec la touche ENTER.



+0+

3

S

Sélection du mode PARTIEL/ TOTAL ou GROSS/NET avec les touches PLUS et MOIN



3 Afin de toujours visualiser le poids chargé dans ce moment précis, définissez la fonction PARTIEL/TOTAL en appuyant sur la touche TOTAL. Avec la touche PARTIEL, il est possible de procéder au pesage partiel en mettant à zéro l'affichage et en vérifiant ce qui a été chargé en ce moment.



DG500



Modification du mode de PARTIEL à TOTAL, le poids précédent sera perdu puisque chaque pesage partiel sera ajouté au total.



Dans cette configuration, il n'est pas possible de stocker une tare pour la visualiser ultérieurement, car la tare du système et le zéro correspondent. Cette fonction est indiquée en particulier pour l'utilisation de mélangeurs ou des

remorques en général.

ACTION	ÉCRAN SUPÉRIEUR	ÉCRAN INFÉRIEUR	POIDS PARTIELLEMENT CHARGÉ	POIDS TOTALEMENT CHARGÉ	
	200	Total weight	0	200	
Pressez PARTIAL	0	Partiel weight	0	200	
Charge 100 KG	100	Partiel weight	100	300	
Pressez TOTAL	300	Total weight	0	300	
Pressez PARTIAL	0	Partiel weight	0	300	
Charge 500 KG	500	Partiel weight	500	800	
Pressez PARTIAL	0	Partiel weight	0	800	
Charge 200 KG	200	Partiel weight	200	1000	
Pressez TOTAL	1000	Total weight	0	1000	
Tout décharger	0	Total weight	0	0	

En définissant le fonction NET/GROSS, la touche PARTIAL est utilisée pour mémoriser une tare, elle met à zéro l'afficheur et mémorise le poids chargé jusqu'à ce moment en le considérant comme une tare.

La touche TOTAL est utilisée pour visualiser alternativement sur l'écran le poids net et gross qui est le résultat du poids net moins la tare préalablement mémorisée.





Dans cette fonction, une valeur de tare est obtenue et mémorisée; il est possible de la visualiser jusqu'à ce que le système soit remis à zéro.

Cette fonction est indiquée pour une application fixe des plates-formes afin de peser les caisses de fruits et légumes/ les caisses en vérifiant le poids net et le gross weight et en enregistrant une tare sans modifier la référence au zéro du système.

ACTION	ÉCRAN SUPÉRIEUR	ÉCRAN INFÉRIEUR	NET WEIGHT	GROSS WEIGHT	TARE
	200	Gross weight	0	200	200
Pressez PARTIAL	0	Définissez TARE	0	200	200
	100	NET weight	0	200	200
Pressez TOTAL	200	Gross weight	0	200	200
Charge 100 KG	300	Gross weight	100	300	200
Pressez TOTAL	100	NET weight	100	300	200
Charge 500 KG	600	NET weight	600	800	200
Pressez TOTAL	800	Gross weight	600	800	200
Tout décharger	200	Gross weight	0	200	200
Pressez TOTAL	0	NET weight	0	200	200

Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la valeur du paramètre.
L'indicateur retournera à Définir un mot de passe - / +.



2

MOT DE PASSE 454: COMMENT DÉFINIR L'UNITÉ DE MESURE

(Valeur par défaut: kg)

 Depuis la modalité Définir mot de passe - / + sélectionnez le numéro 454, avec les touches PLUS et MOINS.

Validez avec la touche ENTER.



3 Sélection de l'unité de mesure en kg ou en livres avec les touches PLUS et MOINS. Cette unité sera indiquée sur les billets qui sortent de l'imprimante près de la valeur de poids.



a) En définissant 0 = kg le poids sera visualisé en kilogrammes .



 b) En définissant 1 = Lb le poids sera visualisé en kilogrammes.





4 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la valeur du paramètre. L'indicateur retournera à Définir un mot de passe - / + .

MOT DE PASSE 456: COMMENT ACTIVER LA VARIATION DU NOM DE COMPOSANT/DES POINTS DE DÉCHARGEMENT

(Valeur par défaut: Oui)

 Depuis la modalité Définir mot de passe - / + sélectionnez le numéro 456 avec les touches PLUS et MOINS.



2 Validez avec la touche ENTER.



- 3 Possibilité d'activer la variation du nom de composant/des points de déchargement directement surl'indicateur avec les touches PLUS et MOINS.
 - a) Sélectionnez Oui pour activer la variation de nom du Composants/des Points de déchargement.
 - b) Sélectionnez NON pour désactiver la variation de nom du Composants/des Points de déchargement de l'indicateur.



4 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer et l'indicateur retournera à Définir mot de passe - / +.



MOT DE PASSE 500: COMMENT DÉFINIR LA FIN DU MODE D'EXÉCUTION DE LA CHARGE

(Valeur par défaut: Total)

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / + sélectionnez le numéro 500, avec les touches PLUS et MOINS.



- 2 Validez avec la touche ENTER.
- 3 Appuyez sur les touches PLUS ET MOINS pour modifier la valeur (Total / Recette / Menu).

Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

4 L'indicateur revient immédiatement à Définir mot de passe - / + .



ENTER



MOT DE PASSE 600: COMMENT DÉFINIR LA FONCTION DU RÉPÉTITEUR DE POIDS

(Valeur par défaut: Menu)

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / + sélectionnez le numéro 600, avec les touches PLUS et MOINS.



2 Validez avec la touche ENTER.



- 3 Sélectionnez la fonction de répéteur de poids avec les touches PLUS et MOINS.
 - a) Sélectionnez MENU afin d'aligner la visualisation du répéteur de poids par rapport à l'état de l'indicateur. Le répéteur de poids affichera les informations visualisées sur l'écran de l'indicateur.



Valeur par défaut : Menu.

- b) Sélectionnez TOTAL afin TOUJOURS définir la visualisation du total weight sur le répéteur de poids indépendamment de l'état de l'indicateur.
- 4 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer le mode de fonction et l'indicateur retournera automatiquement à Définir mot de passe - / +.





MOT DE PASSE 603: COMMENT ACTIVER LE XL DISPLAY / EXTRA DISPLAY

(Valeur par défaut: Normal)

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / + sélectionnez le numéro 603, avec les touches PLUS et MOINS.



2 Validez avec la touche ENTER.



3 Autorisation de communication entre l'indicateur et le XL Display / EXTRA Display avec les touches PLUS et MINUS.



a) Sélectionnez AVANCE pour permettre la communication avec le XL Display / EXTRA Display.



b) Sélectionnez NORMAL pour désactiver la communication avec le XL Display / EXTRA Display.



4



MOT DE PASSE 789: EFFACEMENT DE TOUTES LES RECETTES ET PROGRAMMES DE DÉCHARGEMENT

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 789 avec les touches PLUS et MOINS.



- 2 Validez avec la touche ENTER.
- 3 Le message « Effacer toutes les recettes, du prog. ? » s'affiche.

Appuyez sur la touche ENTER si vous souhaitez annuler toutes les données de recettes et de programmes de déchargement. Dans ce cas, le message « Supprimé » apparaît.

Appuyez sur la touche RESET si vous souhaitez quitter sans enregistrer les données.

4 Les indicateurs retournent à Définir un mot de passe - / +.





2

MOT DE PASSE 790: EFFACEMENT DE TOUTES LES RECETTES ET PROGRAMMES DE DÉCHARGEMENT

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 790 avec les touches PLUS et MOINS.



3 Le message « Effacer tout comp. de points ? » apparaît.

Validez avec la touche ENTER.

Appuyez sur la touche ENTER si vous souhaitez annuler toutes les données des composants et des points de déchargement. Dans ce cas, le message « Mémoire supprimée » s'affiche.

Appuyez sur la touche RESET si vous souhaitez quitter sans enregistrer les données.

4 Les indicateurs retournent à Définir un mot de passe - / +.



DG500



MOT DE PASSE 791: CHARGEMENT DES NOMS DES COMPOSANTS ET DES POINTS DE DÉCHARGEMENT PAR DÉFAUT

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 791 avec les touches PLUS et MOINS.



2 Validez avec la touche ENTER.



DG500

3 Le message « Définir un échantillon par défaut. du nom de points ? s'affiche ».

> Appuyez sur la touche ENTER si vous souhaitez charger les NOMS PAR DÉFAUT des composants et des points de déchargement :

- Composant 1
- Composant 2, etc
- Déchargem. Point 1
- Déchargem. Point 2, etc

Appuyez sur la touche RESET si vous souhaitez quitter sans charger les noms par défaut.

4 Les indicateurs retournent à Définir un mot de passe - / +.





2

MOT DE PASSE 800: EFFACEMENT DE L'HISTORIQUE

- 1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 800 avec les touches PLUS et MOINS.
- FRANCAIS

3 Avec les touches PLUS et MOINS, sélectionnez les menus pour la mise à zéro:

Validez avec la touche ENTER.

- 1- Nbre d'heure de fonctionnement: il est possible de mettre à zéro le total des heures pendant lesquelles l'indicateur a fonctionné;
- 2- Nbre surcharge : il est possible de mettre à zéro le nombre de surcharges qui ont été affichées.
- Appuyez sur la touche ENTER si vous souhaitez annuler toutes les données décrites au point 3. Dans ce cas, les messages « Confirmer la suppression ? » Et «Supprimé » s'affiche.

Appuyez sur la touche RESET si vous souhaitez quitter sans enregistrer les données.

5 Les indicateurs retournent à Définir un mot de passe - / +.







MOT DE PASSE 880: COMMENT BLOQUER LE PESAGE

(Valeur par défaut: DG)

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / + sélectionnez le numéro 880, avec les touches PLUS et MOINS.

Validez avec la touche ENTER.



3 Sélectionnez la fonction du bouton BLOCK avec les touches PLUS et MOINS.



 a) Sélectionnez DG afin de permettre à la fonction de BLOCAGE lors d'une exécution ou en total weight Depuis l'« État de blocage » il est possible de quitter en appuyant sur le bouton :



Aol

2

dans ce cas, l'indicateur rappelle le poids qui était présent au moment du blocage, indépendamment de tout changement s'étant produit au cours de l' « État de blocage ».

dans ce cas, l'indicateur affiche le poids compte tenu d'éventuels changements survenus au cours de l'« État de blocage ».

b) Sélectionnez M1 afin de permettre la fonction de BLOCAGE uniquement lors d'une exécution (et non pas dans total weight).

Depuis l'« État de blocage », il n'est possible de



Lorsque l'indicateur retourne au total weight, il affiche le poids compte tenu d'éventuels changements survenus au cours de l'« État de blocage ».



MOT DE PASSE 888: DEFINITION DES ARCHIVES ET INHIBITION DU PROGRAMME

(Valeur par défaut: Man+Load, FALSE, 5)

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 888 avec les touches PLUS et MOINS.



- 2 Validez avec la touche ENTER.
- 3 Le premier paramètre s'affiche : DÉFINIR ARCHIVES. Il est possible de définir l'une de ces valeurs afin d'enregistrer les exécutions de chargement :
 - Manuel
 - Chargement
 - Man.+Chargement

Appuyez sur la touche RESET si vous souhaitez quitter sans modifier la valeur.

- 4 Pour confirmer et passer au paramètre suivant, appuyez sur la touche ENTER.
- 5 Le deuxième paramètre s'affiche : INHIBER PRG. Il est possible de l'activer ou de le désactiver :
 - Oui : dans le but d'empêcher l'opérateur d'exécuter les opérations sur le système et éviter toute perte de données ;
 - Non : pour désactiver l'inhibition de l'opérateur.

Appuyez sur la touche RESET si vous souhaitez quitter sans modifier la valeur.







- 6 Pour confirmer et passer au paramètre suivant, appuyez sur la touche ENTER.
- 7 Le troisième paramètre s'affiche : DÉFINISSEZ L'EXÉCUTION D'AVERTISSEMENT.

Cette valeur correspond au nombre d'exécutions qui manquent pour remplir la carte. Un message informe l'opérateur que la carte est presque pleine.

Il est possible de définir la valeur avec les touches PLUS et MOINS. Confirmez avec la touche ENTER.

Appuyez sur la touche RESET si vous souhaitez quitter sans modifier la valeur.

8 Les indicateurs retournent à Définir un mot de passe - / +.



ENTER



MOT DE PASSE 1357: FORMATAGE DE LA CARTE

 Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 1357 avec les touches PLUS et MOINS.



2 Validez avec la touche ENTER.



3 Si la carte est connectée, le message « FORMATER CARTE » apparaît.

> Appuyez sur la touche ENTER pour effacer toutes les données à l'intérieur de la carte.

Les messages « Formatage » et le message « Carte formatée » s'affichent en séquence.



DG500

4 Appuyez sur la touche RESET pour revenir en arrière sans supprimer les données. Dans ce cas, le message « Dt ignorées » " apparaît.



5 Les indicateurs retournent à Définir un mot de passe - / +.



<u>MOT DE PASSE 9372: DÉFINITION DE LA VISUALISATION SUR L'ÉCRAN</u>

(Valeur par défaut: Pourcentage)

1 Depuis la modalité Définir mot de passe - / +, sélectionnez le numéro 9372 avec les touches PLUS et MOINS.

> Il permet de décider si et de quelle façon visualiser le nom du composant surl'écran supplémentaire (accessoire qui peut être demandé) et surl'écran supérieur où, normalement, il n'apparaît normalement que le poids au cours de l'exécution d'une recette ou d'un programme de déchargement.



- 2 Validez avec la touche ENTER.
- 3 Le message « Mode de visual. »s'affiche. Modifiez la valeur avec la touche PLUS ou MOINS :
 - Aucune: JAMAIS, le nom du composant (point de déchargement) est visualisé seulement sur l'écran graphique inférieur.
 - Pourcentage: le nom de l'élément est visualisé en alternance avec le poids à charger puisque la valeur du poids sera augmentée/diminué du pourcentage (%) comme défini dans ce mot de passe.

Définissez la valeur % avec les touches PLUS et MOINS.





 Temps: le nom du composant est visualisé en alternance avec le poids de charger jusqu'à ce que les secondes s'écoulent comme indiqué dans ce mot de passe.

Définissez la valeur correspondant aux secondes avec les touches PLUS et MOINS.





Les caractères seront affichés sur l'écran supérieur en caractères du code ASCII standard. Tous les caractères spéciaux seront remplacés par des caractères simples.

- 4 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la valeur du paramètre.
- 5 Les indicateurs retournent à Définir un mot de passe / +.





DÉFINITION DE L'«ID» DU CLIENT

Avec cette fonction, il est possible d'associer un «ID» client avec une recette avant qu'elle ne soit effectuée.

- 1 Appuyez simultanément sur les touches TOTAL et ENTER.
- 2 Définissez la valeur de l'ID de client avec les touches PLUS et MINUS.

L'«ID» client peut avoir le valeur variable de 1 à 65000.



Acti

- 3 Confirmez l'«ID» client en appuyant sur ENTER.
- 4 Le message «Paramètre Ok !» apparaît sur l'écran inférieur.



UTILISATION DE L'INDICATEUR

MISE EN MARCHE

a) Après avoir appuyé sur la touche

, sur l'écran inférieure apparaissent en séquence les messages "DG500", le numéro de révision du logiciel et le message «Veuillez patienter».



- b) Ensuite, une valeur de poids apparaît sur l'écran supérieur et l'indication TOTAL WEIGHT s'affiche sur l'écran inférieur.
- L'utilisation de l'indicateur est suggérée 15 minutes après qu'il a été mis en marche, en particulier s'il est utilisé à des températures en dessous de zéro °C.



* La valeur du poids est indicative





La valeur du TOTAL WEIGHT peut être rappelée à tout moment en appuyant sur la touche TOTAL.

MODE DE FONCTION PARTIELLE/TOTALE

Sélectionné par mot de passe 444

REMISE À ZÉRO



- a) Mettez à zéro avec la touche
- b) Le message : «Définir tare» apparaît ; continuer à presser la touche ZÉRO jusqu'à ce que le message : «Paramètre Ok !» s'affiche.
- c) L'indicateur retourne au mode TOTAL WEIGHT.



La valeur du poids est indicative



La mise à zéro et le zéro du système sont reliés à l'état de la machine au moment de l'exécution. Par conséquent, les conditions du terrain, de la température et des contraintes mécaniques sont influentes.

Si la machine se déplace sur une pente ou est soumise à différentes conditions mécaniques ou de température, des charges identiques n'affichent pas nécessairement le même poids.

Une visualisation de 0 kg exécuté sur une surface plane peut être différente de celle effectuée sur une pente.

PESAGES PARTIELS

- a) En appuyant sur la touche PARTIAL le poids qui s'affiche à l'écran est remis à zéro (la valeur précédemment visualisée sera mémorisée) ce qui permet de charger / décharger le matériel en partant d'une référence fixe.
- b) À la fin d'un

chargement/déchargement un autre pesée partiel peut être effectué en redémarrant à partir du point "a". Vous pouvez également afficher le total weight en appuyant sur la touche TOTAL.



* La valeur du poids est indicative

MODE NET / GROSS

Sélectionné par mot de passe 444

REMISE À ZÉRO

a) Effectuer la remise à zéro en

+0+

appuyant sur la



b) Le message : «Définir tare» apparaît continuer à appuyer sur la touche ZÉRO jusqu'à ce que le message : «Paramètre Ok !» s'affiche.



c) L'indicateur retournera au GROSS WEIGHT.

Après la remise à zéro du système, le poids net et gross correspondent et seront tous les deux de zéro.



* la valeur du poids est indicative

INDICATEUR DG500 RévA7

POIDS NET/GROSS

a) Dans ce mode, la touche PARTIAL est utilisé pour mémoriser une tare. Appuyez pendant 3 secondes pour que les messages suivants apparaissent : APPUYEZ PENDANT 3 SECONDES puis DÉFINIR TARE OK Sur l'écran apparaîtra désormais un poids nul et l'autre précédemment vue sera ajouté au gross weight.

Avec la touche TOTAL la visualisation alternative du NET WEIGHT et du GROSS WEIGHT apparaîtront. Le poids net est le gross weight moins préalablement la tare mémorisée.



a) À partir du mode TOTAL WEIGHT, appuyez sur la touche



message Définir ALARME -/+ s'affiche sur l'écran inférieur.

b) Définissez le poids avec les touches PLUS et MOINS.







 c) Confirmer le poids défini en appuyant sur la touche PARTIAL et passer à la phase de chargement/déchargement.
Le poids sera de moins en moins affiché sur l'écran que ce soit en phase de chargement ou de déchargement.

Lorsque le pourcentage programmé (MENU CONFIGURATION -POURCENTAGE DE DÉCLENCHEMENT DE L'ALARME) a été atteint, l'alarme va commencer de façon intermittente. Une fois la valeur 100 % atteinte, l'alarme va passer d'intermittente à continue pendant la durée définie dans le menu de Paramétrage (TEMPS RETARD ALARME).

 d) À la fin, l'indicateur passe automatiquement au TOTAL WEIGHT ou au GROSS WEIGHT.

DÉCHARGEMENT AVEC ALARME

Effectuez la même procédure que LE CHARGEMENT AVEC ALARME. Le dispositif reconnaît automatiquement la phase de déchargement.



Si un chargement/déchargement avec alarme a déjà été défini, et que lors d'un déplacement le poids varie, il peut être rétabli en appuyant sur PARTIAL. Toutefois, si l'indicateur s'éteint avec une alarme définie de chargement/déchargement, cette valeur est suggérée à l'étape suivante.





La valeur de l'alarme est indicative.

*

<u>TRANSFERT DE DONNEES AVEC CLE USB (disponible uniquement sur</u> <u>certaines versions)</u>



Le port USB est présent uniquement sur quelques références. Il permet de transférer des données à l'aide d'une clé USB.



Il est possible de connecter et déconnecter la clé USB à tout moment sans devoir redémarrer l'indicateur.

1 Connecter la clé USB à l'indicateur et, dans le mode POIDS TOTAL, enfoncer



Sélectionner «Clé USB» en confirmant avec la touche ENTER.





Si le message «DT non habilité» s'affiche, il est nécessaire de l'activer en accédant au menu de configuration (voir paragraphe : MOT DE PASSE 19 : PROGRAMMATION DES PARAMETRES = MENU DE CONFIGURATION, point 12 LECTURE DES RECETTES DE LA CARTE MEMOIRE).



INDICATEUR DG500 RévA7

+0¢

2

ک

-

-



Si la clé USB n'est pas connectée, le message «Attendre SVP» s'affiche et aussitôt après «Erreur USB».

L'indicateur repasse en mode POIS TOTAL.

CLE USB VIDE

1 Quand la clé USB est vide, le message «Attendre SVP» s'affiche et, aussitôt après, «impossible de trouver card.bin».

2 Ouvrir le message «Reprogrammer la clé USB à partir du «DTM».



3 Ensuite, le message «Retirer la clé USB et fermer le connecteur» apparait et ensuite l'indicateur crée un fichier card.bin sur la clé USB et retourne en mode POIDS TOTAL.



Dans cette condition, il est nécessaire de reprogrammer la clé USB à partir du DTM.





USB Error

👌 💌 🏚 Pakthal

DG500

0

((i))

4

CLE USB NON FORMATEE

- 1 Si la clé USB n'est pas formatée pour DG500 ce type d'indicateur, le message «Mémoire USB pas formatée» s'affiche. +0+ 2 MENU **USB Key not Formatted!** ((**1**)) ٢ -👌 🛃 拿 4 2 Le message «Formater la mémoire USB DG500 ?» apparait. Cliquer sur ENTER pour confirmer ou sur RESET pour annuler. 0 Ľ Format USB Key? ((<u>*</u>)) 匕 ------4 0 3 Si on décide de formater la mémoire, le DG500 message «Reprogrammer la mémoire USB à partir du DTM» s'affiche. +0+ C
- 4 Enfin, le message «Formatage en cours ... Attendre SVP».



Reprogram the USB key by

the DTM!

MENU SRUCT

((=))

0/2

*

3 1

ك

6

-4

+0+

ك

TRANSFERT DE DONNEES DE PROGRAMMATION A PARTIR DU PC (DTM)

- 1 Connecter la clé USB à l'ordinateur et la programmer avec le logiciel DTM.
- 2 Connecter de nouveau la clé USB à l'indicateur et accéder au menu «CLE USB».



DG500

MENU

((**1**))

0/4

4

👌 📩 🃫

3 Le message «Attendre SVP» s'affiche et juste après «Aucune exécution à télécharger» ou «Télécharger des exécutions sur la clé USB».



Voir le paragraphe suivant.

4 Le message «Nouvelle programmation disponible» s'affiche. COPIER LES NOUVELLES DONNEES ? :

> Enfoncer ENTER si on souhaite remplacer tous les programmes (Recettes/Programme de déchargement) enregistrés sur l'indicateur par les nouveaux enregistrés sur la clé USB, puis copier les données de la clé USB sur la mémoire de l'indicateur.



No executions to download



 Enfoncer RESET si on ne souhaite pas supprimer tous les programmes (Recettes/Programmes de déchargement) présents sur l'indicateur.



5 L'indicateur repasse en mode POIS TOTAL.

SAUVEGARDE DES DONNEES D'EXECUTION SUR LA CLE USB

1 Après avoir exécuté des Recettes ou des Programmes de déchargement, il est possible d'enregistrer les données en entrant dans le menu «CLE USB».



 $\underline{\mathbf{V}}$

Si le message «Base de données différente : impossible de télécharger les données d'exécution» s'affiche, il est nécessaire de reprogrammer la clé USB à partir de l'ordinateur/DTM.



Si le message «Mémoire insuffisante» s'affiche, il est nécessaire de reprogrammer la clé USB à partir de l'ordinateur/DTM.

2 En confirmant avec la touche ENTER, le message «Télécharger des exécutions sur la clé USB» s'affiche.





4 Ensuite, le message «Exécutions téléchargées» apparait.



5 Enfin, le message «Supprimer la clé USB et fermer le connecteur» s'affiche. L'indicateur repasse en mode POIDS TOTAL.


FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES



*

★ ★ Anii → Anii



Répétez l'opération à partir du point b) pour chaque paramètre.

d) Après la confirmation de l'année avec la touche ENTER, le message VEUILLEZ PATIENTER s'affiche et l'indicateur retourne au TOTAL WEIGHT.



IMPRESSION

a) Pour imprimer le poids appuyez sur la touche BLOCK PRINT en la maintenant enfoncée pendant 3 secondes, comme indiqué par le message sur l'écran. L'indicateur retourne au TOTAL WEIGHT.



Vérifiez que l'imprimante est connectée à l'indicateur avant d'effectuer cette opération.





- a) Pendant le fonctionnement manuel, la valeur réelle du poids (TOTAL et/ou PARTIAL) peut être imprimée, avec la date et l'heure, en appuyant sur la touche BLOCK PRINT.
- b) Lors de l'exécution, la recette ou les PROGRAMMES de RECETTE ou de DÉCHARGEMENT utilisés seront automatiquement imprimés à la fin du processus. À la fin de l'exécution de la recette ou du programme de déchargement il sera automatiquement imprimé.
- c) La RECETTE et les PROGRAMMES DE DÉCHARGEMENT qui sont mémorisés sur le système de pesage peuvent être imprimés en appuyant sur la touche BLOCK PRINT à la fin de chaque programme ou pour une simple visualisation du programme qui a été mémorisé.
- d) Pendant le mode ACCUMULATION COMPOSANT, il est possible d'imprimer en appuyant sur la touche BLOCK PRINT.

2

MENU

(SELECT)

GESTION DU PROGRAMME

<u>COMMENT ACCÉDER AU MENU PRINCIPAL POUR MODIFIER CHAQUE</u> <u>PARAMÈTRE</u>

Depuis la modalité TOTAL WEIGHT, appuyez sur la touche Le MENU PRINCIPAL contient les options suivantes:



MENU ÉDITION

COMMENT PROGRAMMER LES COMPOSANTS

1 Accédez au MENU EDITION et sélectionnez les composants avec la touche ENTER.



2 Sélectionnez le nom du composant à définir/modifier avec les touches PLUS et MOINS des composants 1 à 48.

Appuyez sur la touche ENTER pour accéder à la définition/modification du composant sélectionné.



3 La lettre clignotante indique qu'il est possible d'insérer/modifier le nom du composant.

La liste complète des caractères apparaît (édition moule).

Appuyez sur ENTER pour à se déplacer dans la table des caractères.

Utilisez les touches DROITE, GAUCHE, PLUS ET MOINS pour sélectionner les caractères souhaité.

Appuyez sur ENTER pour confirmer le caractère souhaité.

- 4 Appuyez sur la touche TOTAL pour choisir le type de lettre: majuscule, minuscule, numéro ou signe.
- 5 Appuyez sur la touche PARTIAL afin de supprimer la lettre de cette manière:
 - Si vous êtes au début de la ligne, vous supprimez la lettre sélectionnée;
 - Si vous êtes de la deuxième lettre jusqu'à la dernière lettre, vous supprimez la lettre précédente de la lettre sélectionnée.





6 Appuyez sur la touche OU sur la touche ENTER (pendant 3 s.) afin d'enregistrer le nom du composant. Le message «Modifications enregistrées» apparaît.	DG500 dinamica generale* Changem. sauvés Changem. sauvés Changem. sauvés Changem. sauvés
Avant d'enregistrer, appuyez sur la touche Si vous souhaitez revenir en arrière sans modifier la valeur.	DG500 Pdinomica generale' Point Valeur non changée Point Poi

U dinamica generale ® suggère de mettre tous les composants qui seront utilisés en saisissant leur nom.

COMMENT PROGRAMMER LES RECETTES



(vide), vous pouvez le saisir. Appuyez sur la touche ENTER pour

accéder au paramétrage de la recette.



Si le nom de la recette existe déjà, vous pouvez le modifier. Le message «Modifier nom» apparaît. Appuyez sur la touche ENTER pour la modifier. FRANCAIS

5 La lettre clignotante indique qu'il est possible d'insérer/modifier le nom de la recette.

La liste complète des caractères apparaît (édition moule).

Appuyez sur ENTER pour à se déplacer dans la table des caractères.

Utilisez les touches DROITE, GAUCHE, PLUS ET MOINS pour sélectionner les caractères souhaité.

Appuyez sur ENTER pour confirmer le caractère souhaité.

- 6 Appuyez sur la touche TOTAL pour choisir le type de lettre: majuscule, minuscule, numéro ou signe.
- 7 Appuyez sur la touche PARTIAL afin de supprimer la lettre de cette manière:
 - Si vous êtes au début de la ligne, vous supprimez la lettre sélectionnée;
 - Si vous êtes de la deuxième lettre jusqu'à la dernière lettre, vous supprimez la lettre précédente de la lettre sélectionnée.
- 8



Appuyez sur la touche 2007 OU sur la touche ENTER (pendant 3 s.) afin d'enregistrer le nom de la recette et passer à la phase suivante.

9



Avant d'enregistrer, appuyez sur la touche RESET si vous ne souhaitez pas définir le nom de la recette, mais vous souhaitez revenir en arrière et choisir un autre recette.

10 À ce stade, vous pouvez choisir si la recette est par vaches ou par totaux avec les touches PLUS et MOINS.

Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer votre choix.









- a) Si vous choisissez RECETTE PAR VACHES vous pourriez passer automatiquement au mode où vous pouvez définir le nombre d'animaux (voir le paragraphe suivant: <u>Comment définir le nombre d'animaux</u>).
- b) Si vous choisissez RECETTE PAR TOTAUX vous pouvez sélectionner les composants de la recette.

Appuyez sur la touche ENTER pour aller dans la LISTE des COMPOSANTS.

Sélectionnez les composant avec les touches PLUS et MOINS.





Seulement en mode de modification, appuyez sur la touche PARTIAL afin de supprimer le composant. Le message «Confirmer suppression ?» apparaît. Validez avec la touche ENTER.

- 11 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer votre choix.
- 12 Avec les touches PLUS et MOINS définissez la valeur du composant et confirmez avec la touche ENTER.



ENTER

13



Répétez l'opération des points 11 et 12 pour les autres composants mais sans sélectionner les mêmes composants (dans ce cas, le message d'avertissement s'affiche).



$\mathbf{\Lambda}$

Si la quantité totale des composants est supérieure à la valeur définie dans le mot de passe 99, après le message d'erreur (HHH), l'indicateur propose le nombre maximal des animaux pour lequel cette limite ne doit pas être dépassée.

Appuyez sur la touche afin de visualiser le total programmé.



* La valeur est seulement indicative

+0+ ک

ک

15 Appuyez sur la touche ENTER pour continuer et définir le temps de mélange (valeur exprimée en minutes).



DG500

16 Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer et quitter la recette.



17 Il est toujours possible de quitter la programmation du point de déchargement et de retourner au PROGRAMME DÉCHARGEMENT en appuyant sur la touche RESET ; dans ce cas, le message ENREGISTRER MODIFICATIONS ? apparaît.



18 Voulez-vous enregistrer les paramètres qui ont été définis ?



OUI

NON

Si vous ne souhaitez pas enregistrer

appuyez sur la touche RESET.

L'indicateur visualise le message

MODIFICATIONS ENREGISTRÉES

les paramètres préalablement définis,

Si vous souhaitez enregistrer les paramètres préalablement définis, appuyez sur la touche ENTER. L'indicateur visualise le message MODIFICATIONS ENREGISTRÉES avant de retourner arrière.





U dinamica generale ® suggère de définir tous les composants qui seront utilisés en saisissant leurs noms.

COMMENT DÉFINIR LE NOMBRE D'ANIMAUX

1 Avec les touches PLUS et MOINS définissez le nombre d'animaux jusqu'à un maximum de 30 000 animaux.





ENTER

2 Confirmez la valeur définie en appuyant sur ENTER.







Si le montant total programmé dépasse la valeur définie dans le mot de passe 99, après le message d'erreur (HHH), l'indicateur recalcule les valeurs individuelles des composants et propose la valeur maximum qui coïncidera avec la valeur du mot de passe 99.



9 Appuyez sur la touche ENTER pour continuer et passer au Total programmé.



- * La valeur est seulement indicative
- 10 Appuyez sur la touche ENTER pour continuer et définir le temps de mélange (valeur exprimée en minutes).



11 Confirmez la fin de la programmation avec la touche ENTER.

L'indicateur retourne à ÉDITION RECETTES.



12 Il est toujours possible de quitter la programmation du point de déchargement et de retourner au PROGRAMME DÉCHARGEMENT en appuyant sur la touche RESET ; dans ce cas, le message ENREGISTRER MODIFICATIONS ? apparaît.



13 Voulez-vous enregistrer les paramètres qui ont été définis ?



OUI

Si vous souhaitez enregistrer les paramètres préalablement définis, appuyez sur la touche ENTER. L'indicateur visualise le message MODIFICATIONS ENREGISTRÉES avant de retourner arrière.



NON

Si vous ne souhaitez pas enregistrer les paramètres préalablement définis, appuyez sur la touche RESET. L'indicateur visualise le message MODIFICATIONS ENREGISTRÉES avant de retourner arrière.



COMMENT PROGRAMMER LES POINTS DE DÉCHARGEMENT





U dinamica generale ® suggère de définir tous les points de déchargement qui seront utilisés en saisissant leurs noms.

COMMENT PROGRAMMER LES PROGRAMMES DE DÉCHARGEMENT



INDICATEUR DG500 RévA7



Appuyez sur la touche PARTIAL afin de supprimer le composant. Le message «Confirmer suppression ?» apparaît. Validez avec la touche ENTER.

- 3 Appuyez sur la touche ENTER pour accéder au paramétrage des programmes de déchargement.
- 4 La lettre clignotante indique qu'il est possible d'insérer/modifier le nom du programme de déchargement. La liste complète des caractères apparaît (édition moule). Appuyez sur ENTER pour à se déplacer dans la table des caractères. Utilisez les touches DROITE, GAUCHE, PLUS ET MOINS pour sélectionner les caractères souhaité. Appuyez sur ENTER pour confirmer le caractère souhaité.
- 5 Appuyez sur la touche TOTAL pour choisir le type de lettre: majuscule, minuscule, numéro ou signe.
- 6 Appuyez sur la touche PARTIAL afin de supprimer la lettre de cette manière:
 - Si vous êtes au début de la ligne, vous supprimez la lettre sélectionnée;
 - Si vous êtes de la deuxième lettre jusqu'à la dernière lettre, vous supprimez la lettre précédente de la lettre sélectionnée.

7

Appuyez sur la touche OU sur la touche ENTER (pendant 3 s.) afin d'enregistrer le nom du programme de déchargement et passer à la phase suivante: Définition des points de déchargement.

A









Avant d'enregistrer, appuyez sur la touche RESET si vous ne souhaitez pas définir le nom des programmes de déchargement, mais vous souhaitez revenir en arrière et choisir un autre programme.

U dinamica generale ® suggère de définir tous les programmes de déchargement qui seront utilisés en saisissant leurs noms.

 9 Avec les touches PLUS et MOINS sélectionnez les points de déchargement.
 Appuyez sur la touche ENTER pour aller dans les LISTE des POINTS de DÉCHARGEMENT.
 Avec les touches PLUS et MOINS sélectionnez les Points de Dechargement jusqu'à 18.



Si dans EDITION CHAINES les noms des points de déchargement ont été saisis, leur nom sera visualisé, sinon le texte " vide" sera visible.





Seulement en mode de modification, appuyez sur la touche PARTIAL afin de supprimer le composant. Le message «Confirmer suppression ?» apparaît. Validez avec la touche ENTER.

- **10** Validez en appuyant sur la touche ENTER.
- 11 Définissez la valeur du point de déchargement avec les touches PLUS et MINUS.



ENTER

12 Confirmez la valeur en appuyant sur ENTER.

Attention:

point déc déjà sélect.

+ PARTIAL

*

3

ك

DG500

((=))

13



Répétez l'opération pour tous les 18 points de déchargement mais sans sélectionner les mêmes composants (dans ce cas, le message d'avertissement s'affiche).



La limite maximale qui peut être définie pour chaque point de déchargement est de 15 000 kg/lb.

Le montant total de chaque programme ne peut pas dépasser la valeur du mot de passe 99, qui a une limite de 999 999.

Si lors de la programmation d'un point de déchargement vous dépassez la limite maximale du programme, l'indicateur visualise un message d'erreur (HHH) avant de proposer la valeur de poids pour ce point de déchargement pour lesquels la limite du programme n'a pas été dépassée.

14 Dans ce cas, il est possible de:

a) Accepter cette valeur et fermer le programme en définissant le point de déchargement suivant à zéro . b) Programmer des points de déchargement, contrôlez le poids des points de déchargement préalablement programmés de manière à rester dans la limite du montant du programme de déchargement.

15



Appuyez sur la touche service afin de visualiser le total programmé.



* La valeur est seulement indicative



18 Voulez-vous enregistrer les paramètres qui ont été définis?



OUI

Si vous souhaitez enregistrer les paramètres préalablement définis, appuyez sur la touche ENTER. L'indicateur visualise le message MODIFICATIONS ENREGISTRÉES avant de retourner arrière.



NON

Si vous ne souhaitez pas enregistrer les paramètres préalablement définis, appuyez sur la touche RESET. L'indicateur visualise le message MODIFICATIONS ENREGISTRÉES avant de retourner arrière.



MENU EXÉCUTIONS

COMMENT MENER À TERME L'EXÉCUTION DES RECETTES

1 Accédez au MENU EXÉCUTIONS et sélectionnez RECETTE avec la touche ENTER pour exécuter la recette programmée.



Il est également possible d'accéder à ce



menu en appuyant sur la touche de la modalité TOTAL WEIGHT.

2 Sélectionnez la recette qui doit être exécutée avec les touches PLUS et MOINS de la recette 1 à la recette 24.





3



Si la recette n'a jamais été programmée ou que le total est égal à zéro, le message «VIDE» s'affiche. Si vous appuyez sur ENTER, dans ce cas, le message « ATTENTION Liste Vide » s'affiche.



4 Validez avec la touche ENTER pour aller dans l'exécution du programme.



5 Sur la base de la programmation par vaches ou par totaux, il est possible de distinguer:



 a) Si le programme est défini par VACHES, il est possible de modifier le nombre avec les touches PLUS et MOINS.







Si le montant total programmé dépasse la valeur définie dans le mot de passe 99, après le message d'erreur (HHH), l'indicateur propose le nombre maximal de animaux pour lequel cette limite ne sera pas dépassée.

Validez avec la touche ENTER.

Sur l'écran supérieur LE POIDS À CHARGER s'affiche. Cette valeur n'est pas modifiable.



ENTER

- * La valeur de poids est seulement indicative.
- b) si la recette est programmée par totaux, c'est-à-dire que le nombre de animaux est = 0, le POIDS À CHARGER peut être modifié avec les touches PLUS et MOINS.



Lorsque la nouvelle valeur est confirmée, l'indicateur vérifie que le montant total programmé ne dépasse pas la valeur réglée dans le menu des paramètres.



Si le montant total programmé dépasse la valeur définie dans le mot de passe 99, après le message d'erreur (HHH), l'indicateur propose la valeur maximum qui correspondra à la valeur du mot de passe 99.

- 6 Validez avec la touche ENTER.
- 7 Après le message VEUILLEZ PATIENTER le premier composant à charger apparaît.



8 La transition d'un composant peut avoir lieu en appuyant sur la touche ENTER ou la touche PLUS.

Si vous utilisez la touche PLUS pour passer au composant suivant sans charger quoi que ce soit, le même composant est proposé à la fin du chargement de tous les composants.

L'indicateur ne propose que la quantité restante à charger et non pas toute la quantité théorique programmée pour ce composant.

Exemple: si vous avez programmé 100 kg mais vous charger 40 kg et appuyez sur la touche PLUS, à la fin de la recette du composant est proposé avec 60 kg et pas à 100 kg.

 \mathbf{S}

5)



Répétez l'opération pour tous les composants, jusqu'à ce que le message TOTAL CHARGÉ s'affiche.

10 Validez avec la touche ENTER, le temporisateur d'exécution se déclenche. Il va se poursuivre pendant le temps que vous avez défini dans la phase d'édition de cette recette.

lorsque vous avez créé la recette (voir le paragraphe COMMENT PROGRAMMER LES RECETTES), vous avez défini une temporisation de mélange. Cette valeur correspond à la temporisation d'exécution qui apparait dans cette phase.

- 11 A la fin de la minute, l'indicateur vous avertit avec l'alarme sonore.
- 12 L'indicateur retourne TOTAL WEIGHT/RECETTE/MENU (selon le paramètre défini dans le mot de passe 500).





Total chargé

DG500

((1))

ک

-

<u>COMMENT MENER À TERME L'EXÉCUTION DES PROGRAMMES DE</u> <u>DÉCHARGEMENT</u>

DG500

1 Accédez au MENU EXÉCUTIONS et sélectionnez PROGRAMME DE DÉCHARGEMENT avec la touche ENTER pour exécuter le programme de déchargement programmé.



Il est également possible d'accéder à ce



menu en appuyant sur la touche de la modalité TOTAL WEIGHT.

2 Sélectionnez le programme de déchargement à exécuter avec les touches PLUS et MOINS des programmes de déchargement 1 à 24.

Si le programme de déchargement n'a jamais été programmé ou que le total est égal à zéro, le message «VIDE» s'affiche. Si vous appuyez sur ENTER, dans ce cas, le message « ATTENTION Liste Vide » s'affiche.

- 3 Validez avec la touche ENTER pour accéder à l'exécution du programme de déchargement.
- 4 Appuyez sur les touches PLUS et MOINS pour modifier le poids à décharger.

Dans cette situation, il est également possible d'appuyer sur la touche TOTAL afin de régler le poids effectivement chargé sur le wagon ; le système va automatiquement mettre à jour le total weight à décharger à la valeur effectivement chargée sur le wagon.



Lorsque le poids modifié à décharger est confirmé, l'indicateur recalcule le poids à décharger par rapport à chaque programme de déchargement.

5 Validez avec la touche ENTER.







EXÉCUTIONS

PARTIAL

2- PROGRAM, DÉCHARG

1- RECETTE

÷





6

6 Après le message VEUILLEZ PATIENTER, le premier programme de déchargement apparaît.

7 Le Programme de déchargement doit être effectué jusqu'à ce que le poids atteigne zéro.

Le passage d'un programme de déchargement à l'autre est automatique, si dans le menu de paramétrage AVANCE AUTO = 1 a été sélectionné.

Si tel n'est pas le cas, vous devez appuyer sur ENTER pour passer d'un programme de déchargement à l'autre en mémorisant la valeur déchargée.



Total déchargé

DG500

((-))



Répétez l'opération pour tous les programmes de déchargement jusqu'à ce que le message TOTAL DÉCHARGÉ s'affiche.

9 Lorsque le programme de déchargement est terminé, l'indicateur retourne au TOTAL WEIGHT.

NOTE :

8

COMMENT BLOQUER LE PESAGE

Pendant l'exécution du programme de déchargement, il est possible de suspendre le pesage en appuyant sur la



touche et de reprendre ensuite en appuyant surla même touche. Au moment où cette opération reprend l'indicateur rappelle le poids qui était présent au moment du blocage.



dinamica generale
[®] suggère de toujours utiliser cette fonction lorsque le mélangeur est en mouvement.



<u>GESTION MANUELLE DE LA RECETTE/PROGRAMMES DE DÉCHARGEMENT AVEC LA TOUCHE ENTER</u>

Il est également possible de passer d'une exécution à l'autre en appuyant sur la

touche **ENTER**; dans ce cas la valeur actuelle déchargée sera mémorisée et peut être le total du montant défini ou seulement une partie.

*La valeur est seulement indicative.



GESTION DES RECETTES/SORTIES AVEC LES TOUCHES PLUS ET MOINS

Lorsque vous passez d'une exécution à l'autre avec les touches PLUS et MOINS, aucune pesée n'est mémorisée.



Si la touche PLUS est enfoncée en définissant la dernière exécution, l'indicateur considère l'exécution comme terminée et retourne au TOTAL WEIGHT.

COMMENT VISUALISER LE TOTAL LORS DE L'EXÉCUTION

Ad

Au cours d'une exécution, il est possible de visualiser le chargement de total weight au cours de la phase de

chargement avec la touche



La condition de TOTAL WEIGHT dans le cas d'un déchargement correspond au total weight à vide à ce moment.

Pour revenir à l'exécution de



déchargement, appuyez sur l



COMMENT RECUPERER L'EXECUTION SUITE À L'EXTINCTION DE L'INDICATEUR

Si lors d'une exécution de l'indicateur éteint pour à cause d'une panne d'alimentation ou dans tout autre cas, il est possible de récupérer la charge. Une fois l'indicateur allumé, le message RÉTABLIR CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT ? sera visualisé sur l'écran inférieur.

A ce stade, il est possible de :



a) remettre à zéro l'exécution qui était interrompue en appuyant sur la touche



b) ignorer la réinitialisation de l'exécution et dont de perdre toutes les données en



appuyant sur la touche **RESET**. L'indicateur retourne au TOTAL WEIGHT.

RESTAURATION DU MODE POUR LA VALEUR PROGRAMMÉE

Lors de l'exécution, il est possible de restaurer le poids programmé pour les composants individuels, en appuyant

pendant 5 secondes sur la touche

* La valeur de poids est seulement indicative.







MENU PARAMÉTRAGE

SOUS-MENU PARAMÉTRAGE



Tous les paramètres que vous fixant dans ce menu sont les mêmes décrit dans le MOT DE PASSE 19: SÉQUENCE DES PARAMÈTRES = MENU PARAMÉTRAGE.



SOUS-MENU CONTRASTE

Depuis le MENU PARAMÉTRAGE:

- a) Sélectionnez le CONTRASTE sousmenu et appuyez la touche ENTER;
- b) Programmez la valeur avec les touches PLUS et MOINS;
- c) Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer la valeur.



MENU ACCUMULATION

Depuis le MENU EDITION, accédez au MENU D'ACCUMULATION avec la touche ENTER afin de gérer les accumulations.



ACCUMULATION COMPOSANT

Permet de visualiser la liste de chacun des composants avec le poids correspondant.



EFFACER L'ACCUMULATION DE COMPOSANT

Permet de supprimer toutes les données d'accumulation composant. Une fois la touche ENTER appuyée, les messages «Mémoire supprimée» et «Pas d'accumulation» apparaît.





Appuyez sur la touche RESET si vous ne souhaitez pas effacer les données.

MENU SERVICE



Appuyez sur la touche RESET pour retourner au menu principal .

99

LEGENDE

SYMBOLES CONVENTIONNELS

Ce manuel adopte des symboles conventionnels afin de guider l'utilisateur à travers les instructions et les avertissements importants concernant notamment la programmation des paramètres du système et donc son bon fonctionnement. Veuillez faire très attention aux messages graphiques suivants :



ACCESSOIRES OPTIONNELS

IMPRIMANTE

Il enregistre sur un billet les informations concernant les poids chargés ou les recettes qui ont été enregistrées sur l'indicateur, y compris la possibilité de personnaliser le billet. Possibilité d'imprimer les chaînes dans les langues qui sont disponibles sur l'indicateur.

- Possibilité de définir le titre du client, le nom, l'adresse, le titre de l'entreprise, etc
- Faible coût d'entretien.
- Module d'impression avec impact thermique.
- Conformément aux directives de la CEE.
- Il est relié à tous les micro-ordinateurs dinamica generale.
- Au cours du travail manuel, il est possible d'imprimer la valeur de poids actuelle (TOTAL et/ ou PARTIEL) avec la date et l'heure en appuyant sur la touche PRINT.
- Lors de l'exécution, LA RECETTE ou LES PROGRAMMES DE DÉCHARGEMENT seront automatiquement imprimés à la fin du processus.
- Afin de faire avancer le papier à la main, appuyez sur la touche d'alimentation sur le panneau de l'imprimante.

<u>MODEM</u> WINET™

Modem compatible avec tous les accessoires et les indicateurs dinamica générale, en mesure de gérer un réseau sans fil entre plusieurs appareils sans aucun problème d'interférence.

- Meilleur contrôle de l'équipement avec un profit maximum et sans câble.
- Possibilité d'utiliser de nombreux accessoires reliés à l'indicateur par connexion filaire ou sans fils.
- Seulement avec un contrôle radio, l'opérateur peut gérer plusieurs indicateurs et accessoires à la fois.
- Plage de travail de 25 mètres x 360°.
- Amélioration de l'organisation pour les grandes entreprises dans lesquelles vous travaillez avec plus d'un véhicule.

CAB DISPLAY

Écran supplémentaire peu encombrant qu'il est conseillé d'utiliser dans la cabine de la machine autopropulsée ou avec une connexion SANS FIL sur tout type de machine utilisée pour la charge du mélangeur.

- Lecture à 99,999 kg/livres.
- Température de fonctionnement : 30 / + 65 ° C (-22 / +150 ° F).
- Dimensions 160 x 80 x 60 mm (6 x 3 x 2 pouces).
- Protection IP65.
- Écran «DEL» rouge haute efficacité 25 mm de haut.
- Visibilité écran : plus de 10 mètres (30 pieds).
- Connexion simple et direct à tous les indicateurs dinamica generale $\ensuremath{\mathbb{R}}$.
- L'affichage peut être connecté par fil ou par radiofréquence (WINET [™]).
- Possibilité de montage de plusieurs écrans en série.

RÉPÉTITEUR DE POIDS

Écran de répéteur de poids pour une parfaite visibilité dans n'importe quelle position avec la possibilité d'une connexion SANS FIL et d'une connexion série.

- Lecture à 99,999 kg/livres.
- Température de fonctionnement : 30 / + 65 ° C (-22 / +150 ° F).
- Dimensions 275 x 124 x 87 mm (10 x 4 x 3 pouces).
- Protection IP68.
- Écran «DEL» rouge haute efficacité 60 mm de haut.
- Affichage visibilité de plus de 30 mètres (100 pieds) .
- Connexion simple et direct à tous les indicateurs dinamica generale ® .
- L'affichage peut être connecté par fil ou par radiofréquence (WINET [™]).
- Possibilité de montage de plusieurs écrans en série.

XL DISPLAY

Très grand écran LED utilisé pour la visualisation du poids à distance et les messages opérateur. Il est particulièrement indiqué pour les très grandes machines afin de permettre à l'opérateur un contrôle constant de poids ainsi que le nom du composant également même à grande distance.

- Lecture de poids jusqu'à 999,999 kg/livres.
- Température de fonctionnement : 30 / + 65 ° C (-22 / +150 ° F).
- Dimensions : 870 x 220 x 120 mm (34 x 8 x 4 pouces).
- Écran DEL Rouge, vert et jaune.
- Protection IP65.
- Vue de l'écran : plus de 50 m (165 pieds).
- Connexion simple et directe à tous les micro-ordinateurs dinamica generale avec l'interface WiNET[™].
- Boîtier métallique étanche protégé contre les bruits de radiofréquence.
- Gestion multilingue.
- Barre graphique.

EXTRA DISPLAY

Écran LED utilisé pour la visualisation du poids à distance et les messages opérateur. Il est particulièrement indiqué pour permettre à l'opérateur un contrôle constant de poids ainsi que le nom du composant également à grande distance.

- Écran DEL Rouge, vert et jaune.
- Boîtier métallique étanche protégé contre les bruits de radiofréquence.
- Connexion simple et directe à tous les micro-ordinateurs dinamica generale avec l'interface WiNET[™].
- Connexion à l'indicateur par fil.
- Le nombre d'affichages est illimité et peut être choisi en fonction de la demande spécifique du client.
- L'écran peut être connecté à une liaison multipoint par câble série.
- Gestion multilingue.
- Barre graphique.

Dina TEL 3

Télécommande avec design innovant qui peut contrôler l'indicateur jusqu'à 25 mètres. Grâce à son écran LCD avec touches douces, lumière postérieure sur le clavier et soutien de fixation, il est un appareil essential pour l'indicateur à distance sur la cabine de la chargeuse.

- Température de travail: 30 / + 65 °C (-22 / +150°F).
- Dimensions: 190 x 160 x 70 mm.
- Protection IP68.
- Couverture 25 mètres (82 pieds) x 360° (Disponible aussi version avec couverture jusqu'à 100 mètres 330 pieds)
- Alimentation: 9,5 32 Vdc
- Unique télécommande pour toutes applications dinamica generale.
- Directement compatible avec tous indicateurs (no Top Scale).

DTM TM

L'échange de données par ordinateur à l'aide Indicateur de carte mémoire

DTM est un logiciel de gestion d'alimentation développé en collaboration avec les agriculteurs afin de satisfaire les besoins des exploitations agricoles. DTM est l'évolution d'une gestion des logiciels d'alimentation en une solution professionnelle, conviviale et intégrée pour les agriculteurs. Toutes les activités agricoles sont gérées par un outil novateur unique. Un moyen facile de surveiller et de réduire les coûts et augmenter les profits.

- Interface multilingue et configuration, aide contextuelle en ligne, mise à jour du logiciel via Internet.
- Définition des ingrédients avec des traçabilité des coûts, la définition de régime/recette et distribution d'alimentation.
- Ajustement automatique de matière sèche du composant (pas disponible sur toutes les versions de DTM).
- Programmation de composants, Recettes, Groupes, Programmes de déchargement/lot.
- Historique de chargement/déchargement et des rapports détaillés (non disponible sur toutes les versions de DTM).
- Gestion du stock et des coûts (non disponible sur toutes les versions de DTM).
- Gestion des matériaux refusés et des opérateurs (non disponible sur toutes les versions de DTM).
- Données historiques et rapports détaillés sur l'analyse NIR faites par la dg precision FEEDING et AgriNIR [™] (non disponible sur toutes les versions de DTM).

EASY CONTROL 2

Communication par radio-fréquence (Winet ™)

Télécommande pour commander l'indicateur tout le chemin jusqu'à 25 mètres (82 pieds). Avec l'interface modem WiNETTm la télécommande peut être utilisée avec tous les accessoires sans fil dinamica generale sans aucune interférence : tous les appareils peuvent communiquer au sein d'un même réseau.

- Protection IP66.
- Plage de fonctionnement de 25 mètres (82 pieds) x 360°
- Type de batterie AA 1,5 Volt.
- Autonomie 120 jours (fonctionnement normal).
- Possibilité d'utiliser la EASY CONTROL 2 avec d'autres accessoires reliés à l'indicateur par fil ou sans fil avec WINETTM
- Nouvelles fonctionnalités pour la mise à zéro et la définition de l'ID de l'ensemble.
- Nouveau design ergonomique pour une meilleure utilisation de l'intégration main produit, avec une surface de traitement de caoutchouc souple
- Logement batterie côté arrière protégé par un couvercle coulissant, pour un entretien amélioré du produit (changement de la batterie)
- La version Easy Control 2 PtoP (aucun autre accessoire sans fil ne peut être utilisé avec cette version)

TRANSMETTEUR DE PESAGE 2

Dispositif pour l'utilisation du système de pesage dans les lignes de fabrication industrielle. Ce module est relié à des indicateurs afin de transformer la valeur de poids en un signal analogique 4-20 mA ou de 0 à 10 V pour la communication entre le système de pesage et les dispositifs industriels tels que l'onduleur, PLC, etc.

- Tension de sortie analogique : 0 5 pour Vcc ; 0 10 Vdc .
- Courant sortie analogique : 0 20 mA ; 4 20 mA.
- Alimentation : 10 32 Vcc (sortie tension) et 20 32 Vdc (sortie courant).
- Module de connexion PROFIBUS à DG -WT 2.
- Module de connexion PROFIBUS au PLC.
- Directement compatible avec tous les indicateurs.

CAN BUS Connecteur

Le protocole J1939 disponible sur la sortie CAN BUS est profondément décrit dans un document spécifique, ne fait pas partie de ce manuel. S'il vous plaît contacter le Service à la clientele de Dinamica Generale ou bureau technique pour plus d'informations.



Couleur du Câble	Signal	HI-TECH Connecteur
Blue	CAN H	D
Violet	CAN L	J
Noir	GND	F

Sans CAN BUS terminateur.

Activation du protocole de communication J1939

Vous pouvez activer ce protocole par le mot de passe 689, mais il est disponible uniquement pour certains codes. Il offre la possibilité d'envoyer les informations relatives au nom de la recette, des composants, des programmes de déchargement et des points de déchargement.

Ci-dessous les paramètres que vous pouvez gérer:

- ADDRESSE CANBus (0-255): valeur relative à l'adresse de protocole qui correspond à l'appareil connecté.
- TYPE DE BROADCAST:
 0 Tous PGNs afin d'envoyer toutes les données

 Status du Poids afin d'envoyer uniquement la valeur de poids
 Exec. Données afin d'envoyer le nom des composants, recette, etc.

 Fréquence de transmission / validation / Activé (Desactivé -100ms-200ms...1000ms): valeur de la fréquence de transmission

Les connexions de câbles CAN BUS:

BLEU: CAN H

VIOLET : CAN L

NOIR : TERRE

A l'intérieur de l'indicateur il n'y a pas la terminaison de 120 ohm résistance.



DÉPANNAGE

FRANCAIS

AFFICHAGE	CAUSE	SOLUTION		
DG500	Cause1 Le signal qui provient des capteurs présente des changements soudains et importants de poids.	Solution1: Déterminez la TARE. Solution2: Effectuez le calibrage avec le mot de		
	Cause2 Un câble ou un capteur de charge ne fonctionne pas correctement.	passe 12 et déterminez la tare. Solution3: Effectuez la procédure de contrôle décrite ci-dessous.		
NE METTEZ PAS EN MARCHE				
AFFICHAGE	CAUSE	SOLUTION		
		Out the d		
		Solution1: Inspectez soigneusement le câble de connexion qui va du micro-ordinateur à l'alimentation.		
ÉTEINT	L'alimentation n'atteint pas le micro- ordinateur.	Solution1: Inspectez soigneusement le câble de connexion qui va du micro-ordinateur à l'alimentation. Solution2: Vérifiez l'efficacité de l'alimentation (Minimum 9 Volts/0,5 A).		

ALARME DE DÉPASSEMENT DE PLAGE			
AFFICHAGE	CAUSE	SOLUTION	
	Cause1 Le micro-ordinateur n'est pas en mesure de lire le signal des capteurs de charge : le câble de connexion ne fonctionne pas correctement.	Solution1: Déterminez la TARE.	
	Cause2 Un câble ou une capteur de charge ne fonctionne pas correctement.	Solution2: Effectuez le calibrage avec le mot de passe 12 et déterminez la tare.	
	Cause3 Le signal qui provient des capteurs est hors de la «PLAGE» valide (voir le mot de passe 99).	Solution3: Effectuez la procédure de contrôle décrite ci-dessous .	
ALARME BATTERIE FAIB	LE		
AFFICHAGE	CAUSE	SOLUTION	
DG500	L'alimentation électrique de l'indicateur est en dessous de la valeur fixe.	Solution1: Vérifiez le bon fonctionnement de la batterie. Solution2: Vérifiez les CÂBLES qui envoient la puissance de la BATTERIE à l'indicateur.	
POIDS INSTABLE	1	J.	
AFFICHAGE	CAUSE	SOLUTION	
Le poids continue à monter et descendre par dizaines ou centaines de kg	Le signal qui vient du détecteur est perturbé : un câble ou un capteur de charge nefonctionne pas correctement.	Effectuez la procédure de contrôle décrite ci-dessous.	
Service

CONTRÔLEZ LES COMPOSANTS ENDOMMAGÉS

DÉFINISSEZ LA PROCÉDURE D'ESSAI :



PROCÉDURE 1

Réf. OUI/OUI

Vérifiez que la balance fonctionne correctement

- a) Désactivez l'indicateur.
- b) Débranchez les câbles de capteur allant de l'indicateur à la boîte de jonction.
- c) Connectez le SIMULATEUR DE POIDS (979-0007), avec le commutateur sur la position " Var ", (variable) pour le connecteur du CAPTEUR de l'indicateur.
- d) Allumez l'indicateur.
- e) Déterminez la TARE (pour l'exécution consultez le manuel de l'utilisateur qui accompagne l'indicateur).
- f) L'indicateur doit être stable et visualiser "0" kg.
- g) Vérifiez que la balance fonctionne correctement en tournant LE SIMULATEUR DE POIDS (dans le sens horaire, le poids augmente et dans le sens contraire le poids diminue).

RÉSULTAT	CAUSE	ACTION
Zéro est stable et fonctionne correctement L'indicateur N'EST PAS endommagé Procédez a		Procédez aux essais suivants
Zéro n'est pas stable ou ne fonctionne pas correctement	L'indicateur est endommagé.	Contactez le centre de service

Vérifiez le bon fonctionnement du CÂBLE DU CAPTEUR et de la BOITE DE JONCTION

- a) Éteignez l'indicateur.
- b) Ouvrez la BOITE DE JONCTION.
- c) Débranchez les capteurs connectés ne laissant que le câble qui va à l'indicateur (CABLE DE CAPTEUR).
- d) Connectez à la place de l'un des capteurs le SIMULATEUR DE POIDS (979-0007) avec l'adaptateur approprié.
- e) Allumez l'indicateur.
- f) Déterminez la TARE (pour l'exécution consultez le manuel de l'utilisateur qui accompagne l'indicateur).
- g) L'indicateur doit être stable et visualiser "0" kg.
- h) Vérifiez que la balance fonctionne correctement en tournant LE SIMULATEUR DE POIDS (dans le sens horaire, le poids augmente et dans le sens contraire le poids diminue).

RÉPÉTEZ LE TEST EN CONNECTANT LE SIMULATEUR DE POIDS À CHAQUE CAPTEUR.

RÉSULTAT	CAUSE	ACTION
Zéro est stable et fonctionne correctement	Le capteur de câble et la boîte de jonction ne NE SONT PAS endommagés	Procédez aux essais suivants
Le fonctionnement n'est défaillant que sur un petit nombre de connecteurs de la boîte de jonction	La boîte de jonction est endommagée ou humide	Essayez de sécher la boîte de jonction et répétez le test, si le résultat est toujours le même, procédez au remplacement de la boîte de jonction.
Zéro n'est pas stable ou le fonctionnement n'est pas correct dans tous les connecteurs de la boîte de jonction	Le câble du capteur est endommagé	Remplacez le câble du capteur

Vérifiez le fonctionnement des CAPTEURS

- a) Ouvrez la boîte de jonction.
- b) Laissez uniquement un capteur et le câble (CÂBLE DE CAPTEUR) qui va à l'indicateur connecté.
- c) Déterminez la TARE (pour l'exécution consultez le manuel de l'utilisateur qui accompagne l'indicateur).
- d) L'indicateur doit être stable et visualiser "0" kg.
- e) Vérifiez le bon fonctionnement en chargeant un peu de poids sur le capteur qui est connecté (le poids qui est chargé ne doit pas être correcte mais stable).

RÉPÉTEZ LE TEST EN CONNECTANT LES CAPTEURS UN PAR UN

RÉSULTAT	CAUSE	ACTION
Zéro et poids stables	Le capteur N'EST PAS endommagé	Passez au capteur suivant
Zéro et poids instables	Le capteur est endommagé	Contactez le centre de service

PROCÉDURE 2

Réf. OUI/NON

Vérifiez le fonctionnement de l'indicateur

- a) Éteignez l'indicateur.
- b) Déconnectez tous les capteurs.
- c) Connectez le SIMULATEUR DE POIDS avec l'interrupteur en position "Var" (variable) à l'un des connecteurs de capteur de l'indicateur.
- d) Allumez l'indicateur.
- e) Déterminez la TARE (pour l'exécution consultez le manuel de l'utilisateur qui accompagne l'indicateur).
- f) L'indicateur doit être stable et visualiser "0" kg.
- g) Vérifiez le bon fonctionnement en chargeant un peu de poids sur le capteur qui est connecté (le poids qui est chargé ne doit pas être correcte mais stable).

RÉPÉTEZ LE TEST EN CONNECTANT LE SIMULATEUR DE POIDS À LA PLACE DE CHAQUE CAPTEUR.

RÉSULTAT	CAUSE	ACTION	
Le zéro est stable et le fonctionnement est correct dans tous les capteurs	L'indicateur N'EST PAS endommagé	Procédez aux essais suivants	
Le zéro n'est pas stable ou le fonctionnement n'est pas correct au niveau d'un ou de plusieurs connecteurs	L'indicateur est endommagé	Contactez le centre de service	

Vérifiez le fonctionnement des CAPTEURS

- a) Éteignez l'indicateur.
- b) Laissez un seul capteur connecté à l'indicateur.
- c) Allumez l'indicateur.
- d) Déterminez la TARE (pour l'exécution consultez le manuel de l'utilisateur qui accompagne l'indicateur).
- e) L'indicateur doit être stable et visualiser "0" kg.
- f) Vérifiez le bon fonctionnement en chargeant un peu de poids sur le capteur qui est connecté (le poids qui est chargé ne doit pas être correct mais stable).

RÉPÉTEZ LE TEST EN CONNECTANT LES CAPTEURS UN PAR UN

RÉSULTAT	CAUSE	ACTION
Le zéro et le poids sont stables	Le capteur N'EST PAS endommagé	Passez au capteur suivant
Le zéro et le poids ne sont pas stables	Le capteur est endommagé	Passez au capteur suivant. Contactez le centre de service

Réf. NON/OUI

PROCÉDURE 3

Vérifiez le fonctionnement du SYSTÈME et des CAPTEURS

- a) Éteignez l'indicateur.
- b) Ouvrez la BOITE DE JONCTION.
- c) Laissez connecté un seul capteur et le câble qui va à l'indicateur (CÂBLE DE CAPTEUR).
- d) Allumez l'indicateur.
- e) Déterminez la TARE (pour l'exécution consultez le manuel de l'utilisateur qui accompagne l'indicateur).
- f) L'indicateur doit être stable et visualiser "0" kg.
- g) Vérifiez le bon fonctionnement en chargeant un peu de poids sur le capteur qui est connecté (le poids qui est chargé ne doit pas être correct mais stable).

RÉPÉTEZ LE TEST EN CONNECTANT UN SEUL CAPTEUR À LA FOIS À SA POSITION D'ORIGINE.

RÉSULTAT	CAUSE	ACTION
Zéro et poids stable pour tous les connecteurs	Le système fonctionne correctement	Connecter tout et réessayer comme pour le fonctionnement normal
Le zéro et le poids NE SONT PAS stables à part quelques connecteurs dans la boîte de jonction	La boîte ou les capteurs reliés à ces connecteurs sont endommagés	Connectez un capteur fonctionnant sur le connecteur "critique", répétez le test et vérifiez les 2 lignes suivantes
Même avec un nouveau capteur le zéro et le poids NE SONT PAS stables	La boîte de jonction est endommagée	Remplacez la boîte de jonction et répétez le test
Avec un nouveau capteur le zéro et le poids sont stables	Le capteur que vous venez de remplacer est endommagé	Contactez le centre de service
Le zéro et le poids NE sont PAS stables sur tous les connecteurs dans la boîte de jonction	Le câble du capteur ou de l'indicateur est endommagé	Remplacez le câble du capteur, répétez le test et vérifiez la ligne suivante
Le zéro et le poids NE sont TOUJOURS PAS stables	L'indicateur est endommagé.	Contactez le centre de service

PROCÉDURE 4

Vérifiez le fonctionnement du système et des capteurs

- a) Éteignez l'indicateur.
- b) Laissez un seul capteur connecté à l'indicateur.
- c) Allumez l'indicateur.
- d) Déterminez la TARE (pour l'exécution consultez le manuel de l'utilisateur qui accompagne l'indicateur).
- e) L'indicateur doit être stable et visualiser "0" kg.
- f) Vérifiez le bon fonctionnement en chargeant un peu de poids sur le capteur qui est connecté (le poids qui est chargé ne doit pas être correct mais stable).

REPETEZ LE TEST EN CONNECTANT UN CAPTEUR À LA FOIS AU MÊME CONNECTEUR.

RÉSULTAT	CAUSE	ACTION
Le zéro et le poids d'un capteur NE SONT PAS stables	Le câble du capteur est endommagé	Contactez le centre de service
Le zéro et poids de tous les capteurs sur le même connecteur NE SONT PAS stables	L'indicateur est endommagé.	Contactez le centre de service
Le zéro et le poids sont stables avec tous les capteurs sur le même connecteur	Aucun	Répétez le test avec un autre connecteur de l'indicateur
Le zéro et le poids sont stables avec tous les capteurs sur tous les connecteurs	Le système fonctionne correctement	Connectez tout et réessayer avec un fonctionnement normal

CODES D'ERREUR

Liste des erreurs qui pourraient être visualisées. Afin de débloquer l'indicateur, l'opérateur peut appuyer sur un bouton.

Code d'erreur	Description		
Erreur 1	Bouton cassé : un bouton sur le clavier est cassé, ce qui le rend inutilisable		
Erreur 2	Les données concernant les exécutions de chargement N'ONT PAS été enregistrées sur		
	prochaine fois que la balance est activée, elle va essayer de les mémoriser sur la carte.		
Erreur 3	Les données concernant les exécutions de chargement N'ont PAS été enregistrés ni sur le transfert de données ni sur la mémoire interne. <u>Il n'existe aucun moyen de récupérer</u> les exécutions de chargement et par conséquent les données seront perdues.		
Erreur 4	Les données concernant l'exécution d'une <u>recette de chargement</u> entraînent la corruption avant d'être enregistrées sur le transfert de données. <u>Rien ne sera enregistré</u> sur le transfert de données et donc les données seront définitivement perdues.		
Erreur 5	Les données concernant l'exécution d'une <u>recette de chargement</u> N'ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉES sur le transfert de données car la mémoire est insuffisante. Les données ont été enregistrées dans tous les cas, dans la mémoire interne. <u>L'opérateur</u> <u>peut, en allumant l'indicateur la prochaine fois, récupérer les données en utilisant une</u> <u>carte avec une mémoire suffisante.</u>		

Errour 6	Les données concernant l'exécution d'une recette de chargement N'ONT PAS été
	enregistrées sur le transfert de données MAIS PLUTÔT sur la mémoire interne La
	prochaine fois que l'indicateur est allumé, il va essaver de les mémoriser sur la carte
Erreur 7	Les données concernant l'exécution d'une recette de chargement N'ont PAS été
	enregistrées ni sur le transfert de données ni sur la mémoire interne. Il n'existe aucun
	moyen de récupérer les données relatives à cette exécution.
Erreur 8	Les données concernant l'exécution d'une recette de déchargement se sont avérées
	corrompues avant d'être enregistrées sur le transfert de données. Rien ne sera
	enregistré sur le transfert de données et donc les données seront définitivement
	perdues.
Erreur 9	Les données relatives à l'exécution d'un programme de déchargement N'ONT PAS été
	enregistrées sur le transfert de données, mais ont été enregistrées sur la mémoire
	Interne. La prochaine fois que l'indicateur est allume, il va essayer de les memoriser sur
Errour 10	<u>la carre.</u>
Erreur IV	Les données concernant rexecution d'un <u>programme de dechargement</u> Nont PAS été
	moven de récupérer les données relatives à cette exécution
Frreur 11	Les données relatives à l'exécution d'un programme de déchargement se sont avérées
	corrompues avant d'être enregistrées sur le transfert de données. Rien ne sera
	enregistré sur le transfert de données et donc les données seront définitivement
	perdues.
Erreur 12	Les données concernant l'exécution d'un programme de déchargement N'ont PAS été
	enregistrées sur le transfert de données car la mémoire est insuffisante. Les données
	ont été enregistrées dans tous les cas, dans la mémoire interne. L'opérateur peut, en
	allumant l'indicateur la prochaine fois, récupérer les données en utilisant une carte avec
E 40	une mémoire suffisante.
Erreur 13	Les donnees concernant l'execution d'un <u>pesage manuel</u> N'ont PAS ete enregistrees sur
	l'indicateur est allumé, il va essaver de les mémoriser sur la carte
Errour 1/	Les données concernant l'exécution d'un pesage manuel N'ont PAS été enregistrées ni
	sur le transfert de données ni sur la mémoire interne. Il n'existe aucun moven de
	récupérer les données relatives à cette exécution.
Erreur 15	Les données relatives à l'exécution d'un pesage manuel se sont avérées corrompues
	avant d'être enregistrées sur le transfert de données. Rien ne sera enregistré sur le
	transfert de données et donc les données seront définitivement perdues.
Erreur 16	Les données concernant l'exécution d'un pesage manuel N'ont PAS été enregistrées sur
	le transfert de données car la mémoire est insuffisante. Les données ont été
	enregistrées dans tous les cas, dans la mémoire interne. <u>L'opérateur peut, en allumant</u>
	rindicateur la prochaine fois, recuperer les données en utilisant une carte avec une
Errour 17	Memoire sumsante.
	enregistrée dans la mémoire interne a échoué
Frreur 18	L'opérateur a essavé de «Rétablir le chargement» après l'allumage et l'extinction de
	l'indicateur au cours d'une exécution de chargement, mais le bloc présente des données
	non valides. L'opérateur peut en tout cas aller de l'avant avec l'exécution interrompue
	mais elle ne sera pas enregistrée sur la carte.
Erreur 19	L'opérateur a essayé de «Rétablir le chargement» après l'allumage et l'extinction de
	l'indicateur au cours d'une exécution de chargement, mais le bloc présente des données
	non valides. L'opérateur peut en tout cas aller de l'avant avec l'exécution interrompue
	<u>mais elle ne sera pas enregistrée sur la carte.</u>
	Au cours de la phase d'initialisation de la lecture de l'horloge a echoue. La batterie de
D HUKLUGE !	LCD déclenchera la siràne. Anrès avoir remplacé la betterio, programmée l'houre
	nrécise avant d'éteindre et de rallumer l'indicateur. Une fois que l'indicateur à été
	rallumé, le message d'erreur ne sera pas visible.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' - DECLARATION OF CONFORMITY KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - DECLARACION DE CONFORMIDAD - ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Nr 28/16

Γ

- IT Il sottoscritto, designato a legale rappresentante della Dinamica Generale s.p.a., via Mondadori 15, Poggio Rusco (MN) Italy, dichiara che i prodotti sottoelencati:
- **EN** The undersigned, an authorised officer of Dinamica Generale s.p.a., via Mondadori 15, Poggio Rusco (MN) Italy, hereby declares that the products listed hereunder:
- **D** Der Unterzeichner, rechtlicher Vertreter der Dinamica Generale s.p.a., via Mondadori 15, Poggio Rusco (MN) Italy, erklärt, daß die nachstehend beschriebenen Produkte:
- **FR** Je soussigné, représentant légal désigné de Dinamica Generale s.p.a., via Mondadori 15, Poggio Rusco (MN) Italy, déclare que les produits énumérés ci-après:
- **ES** El suscrito, nombrado representante legal de la Dinamica Generale s.p.a., via Mondadori 15, Poggio Rusco (MN) Italy, declara que los productos indicatos a continuación:
- **RU** Нижеподписавшийся, являющийся законным представителем компании Dinamica Generale s.p.a., расположенной по адресу via Mondadori 15, Poggio Rusco (MN) Italy, заявляет, что продукция ниже

IT EN D FR ES RU	Sono conformi a quanto prescritto dalle seguenti direttive: Are in compliance with the following directives: Mit den Vorschriften konform sind, die in den folgenden Richtlinien: Sont conformes aux prescriptions des directives suivantes: Respetan las prescripciones contenidas en las siguientes directivas: Соответствует требованиям следующих директив:		2014/30/EU
IT EN D FR ES RU	E dalle seguenti norme: And with the following standards: Und Normen stehen: Et aux normes ci-apres: Y en las siguientes normas: И следующих стандартов:	Main Standards: EN ISO 14982 EN 61326-1 (2013-01) EN 61326-2-3 (2013-02	.)
		Test Methods: EN 55011 (2009-11) + 4 EN 61000-4-2 (2009-03 EN 61000-4-3 (2006-05 EN 61000-4-4 (2012-12 EN 61000-4-5:2014-08	A1 (2010) 3) 3) + A1 (2008) + A2 (2010) .)

- **EN** And, pursuant of the above-mentioned directives, the CE mark has been applied. Furthermore, adeguate technical file has been prepared and is available from our offices.
- D Und daß sie in Übereinstimmung mit den Vorschriften der obengenannten Richtlinien mit dem CE-Zeichen versehen sind und daß dafür ein angemessenes technisches Heft erstellt wurde, das bei uns in der Firma zur Verfügung steht.
- FR En application des directives citées, ils portent la marque CE et un dossier technique est deposé auprès de notre siège.
- ES Y, conforme con lo previsto en las citadas directivas, han recibido la marca CE. Existe asimismo un especifico prospecto técnico relativo disponible en nuestra sede.
- RU И, в исполнении данных директив, был нанесен знак СЕ и соответствующее техническое досье было заведено в нашем офисе.

Andrea GHIRALDI

Poggio Rusco, 21/04/2016

AVERTISSEMENTS



Le câble d'alimentation doit être branché directement à la batterie ou à une source d'alimentation réglée.

Si tel n'est pas le cas, DG décline toute responsabilité en cas de dommage au micro-ordinateur.



Débranchez le câble d'alimentation du micro-ordinateur si la batterie de la machine est en charge.

Si tel n'est pas le cas, DG décline toute responsabilité en cas de dommage au micro-ordinateur.



Débranchez tous les câbles du micro-ordinateur avant d'exécuter les opérations de soudage sur la machine.

Si tel n'est pas le cas, DG décline toute responsabilité en cas de dommage au micro-ordinateur.



Pour assurer le fonctionnement correct, vérifiez que la batterie a toujours un niveau de tension au-dessus de 10,5 Volts.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage, illustre le fait que ce produit ne peut être jeté avec les ordures ménagères.

Vous êtes responsable de l'élimination de ce matériel d'une manière correcte et en respectant la réglementation locale.





Avant d'effacer le mélangeur avec un nettoyeur haute pression protégez le dispositif contre toute infiltration d'eau possible. Veillez également à ne pas exposer les capteurs, la boîte de jonction, l'alarme sonore, les câbles et autres accessoires en option éventuels aux jets d'eau directe.



Si l'équipement doit être nettoyé, utilisez un chiffon souple, humide et non pelucheux. N'utilisez pas de vaporisateurs, de solvants, de produits abrasifs ou d'objets tranchants ou pointus qui pourraient endommager l'indicateur

GARANTIE

Le fournisseur garantit, pendant 24 mois à compter de la date de livraison, la qualité des matériaux utilisés, l'excellente construction et le fonctionnement régulier de l'instrument qui a été fabriqué et qui porte la margue ou le numéro de série de production. Pendant la période de garantie le fournisseur s'engage à

s'occuper de la réparation ou au remplacement, franco siège du fournisseur, des parties défectueuses à cause de mauvais matériau ou vice de construction, pourvu que ces parties soient livrées port franc siège du fournisseur.

Sont exclus de la garantie les défauts provoqués par l'emploi erroné des instruments, par entretien inadéquat, par changements effectués sans l'accord du fournisseur, par normale usure.

La responsabilité du fournisseur et les droits de dédommagements sont exclus en cas de lésions directs ou indirectes des personnes, de dommages aux biens et à la production, même par suite d'un fonctionnement défectueux des instruments livrés ou de défauts de matériau ou de construction.

REMARQUE :

dinamica generale® se réserve la possibilité de effectuer des variations aux contenus du manuel pour implémentations de nature matérielle et logicielle, pour une amélioration constante du produit et donc un meilleur service au client.

Félicitations Cher utilisateur,

Vous avez choisi un produit dinamica generale® une entreprise leader dans le développement et la production de système de pesage électroniques, des systèmes d'automatisation et des solutions NIR. Ces systèmes offrent un niveau technologique très élevé quel que soit le domaine d'application, comme la zootechnie, l'alimentation, l'industrie et le biomédical. Le marché international depuis plusieurs années récompense notre qualité, expérience, fiabilité et surtout notre innovation technologique fruit de la connaissance avancée et du savoir-faire révolutionnaire. Ce sont en effet les piliers de notre travail et c'est avec cet esprit que nous nous apprêtons à nous mettre à votre avec un produit simple mais moderne, précis et professionnel qui facilitera votre travail pendant plusieurs années. Ce manuel, qui accompagne le produit va vous guider à travers les différentes performances du système de pesage de la manière la plus simple possible tout en illustrant les dernières fonctionnalités. De la configuration à l'utilisation avec les nombreux accessoires à disposition, jusqu'au dépannage et aux consignes de sécurité de l'instrument, dinamica generale® n'a rien voulu négliger, dans la certitude de vous offrir toujours plus d'aide et d'assistance technique à l'avenir.

À ce point il ne nous reste qu'à vous souhaiter un bon travail !

L'équipe de dinamica generale®



CONTACTS

GENERAL INFORMATION info@dinamicagenerale.com SALES DEPARTMENT

CUSTOMER SERVICE sales@dinamicagenerale.com support@dinamicagenerale.com





Technical assistance 24 hours a day, 365 days a year.

QUALITY & CERTIFICATIONS

For dinamica generale, sustainability means integrating long term economic, environmental and social dimensions into the way we operate our business according to the:









Dinamica Generale® uses PEFC paper for printing manuals and catalogues.

dinamica generale S.p.A. via Mondadori, 15 46025 Poggio Rusco (MN) - Italy tel +39 0386.52134 fax +39 0386.51523

www.dinamicagenerale.com info@dinamicagenerale.com

