

Installation du panneau de déchargement (D3)

Lorsque le client désire le déchargement de la balle sur un côté au lieu de l'arrière, voici les étapes à suivre.

1. Retirer la barrure de la barre 3 points (top link) tel que sur l'image A.



2. Insérer la barre 3 points (top link) de la patte au plateau de déchargement (B).



Installation du panneau de déchargement (D3)

3. Retirer la barrure de l'axe puis retirer l'axe du même côté que la patte. Ranger l'axe à l'endroit conçu à cet effet à l'arrière du panneau de déchargement. Au besoin, sabler l'axe afin de de l'insérer facilement à son endroit. Si le client désire que la balle se décharge de l'autre côté, répéter les étapes de l'autre côté du panneau de déchargement.



4. Retirer le couvert de la table à l'aide d'une clé 9/16 puis installer le rouleau d'appui dans le trou du même côté que la patte.



5. Au besoin, ajuster la barre 3 points (top link) en la vissant ou en la dévissant, afin que la balle se retourne parfaitement.



L'installation est terminée!

Outil requis:

- Clé 7/16

Temps requis:

- 5 minutes