

- Actuateur de balle (F) pour le mode Enrobage en ligne

La partie plate du capteur doit être a  $\frac{1}{4}$  de pouce de distance du mécanisme.

**\*Pour accéder à ce capteur, il est plus accessible par-dessous la machine.\***

