

PROCÉDURE REF# A-INL-013

Conduite à distance codes d'erreurs du récepteur




Tableau d'affichage pour conduite à distance

Le témoin lumineux DEL fonctionne tel qu'expliqué dans la table ci-dessous:

Indicateurs DEL sur le tableau d'affichage

DEL rouge	DEL verte	DEL jaune	Description
Allumée	Éteinte	Allumée	Erreur contact (diagramme de sortie)
Éteinte	Éteinte	Clignote	Attente de signal
Éteinte	Clignote	Éteinte	Réception d'un signal

Outil requis: Aucun

Temps requis: 5 minutes