

PROCÉDURE REF# A-INL-022

## Ajustement des 2 ressorts de la crémaillère

Si le cerceau arrête de tourner avant d'avoir complété son cycle ou démarre avant que le taquet du poussoir touche le pointeau, un ajustement est nécessaire. À l'aide d'une clé 9/16, resserrez légèrement les boulons.

