


PROCÉDURE REF# A-INL-043

Branchement bouton vert

Si le moteur refuse de démarrer avec le bouton vert, assurez-vous que le fil orange et le fil rouge du bouton vert de démarrage (A) sont bien connectés.



A – Bouton vert de démarrage du moteur Honda