


PROCÉDURE REF# A-INL-047

Branchement de la batterie 12V



A- Assurez-vous que la batterie 12V est bien connectée