


Équipement: **RBM2000 (AVEC VALVE HYDRAULIQUE- JOYSTICK)**

Location:

Ajustement: **Ajustement du limiteur de pression**

Procédure à faire:



TROUVEZ LE LIMITEUR DE  
PRESSION SUR LA VALVE  
PRINCIPALE EN DESSOUS DE  
LA REMORQUE

