



PROCÉDURE REF# A-TSR-014

Vérification du filtre à huile

Après chaque utilisation de 100 heures, vous devez vérifier si la cartouche du filtre à huile doit être remplacée. Un L'indicateur sur le filtre indique l'état de la cartouche. Si l'indicateur est vert, la cartouche peut Être retenu, s'il est rouge, il doit être remplacé.

REMARQUE: si votre filtre n'a pas d'indicateur, désassembler Le filtre afin d'inspecter la cartouche Et le remplacer si nécessaire.

REMARQUE: le filtre se trouve sous le châssis, à gauche de la langue.