ERREUR #018 CAPTEUR D.U. EN DÉFAUT (DOMPEUR EN HAUT)

Le capteur DU est activé lorsque le dumper est en position haute. Ce capteur indique la position du dumper au contrôleur.

Cette erreur signifie que le dumper doit être en position haute, mais que le contrôleur ne reçoit pas le signal du capteur DU

Vérifiez que rien ne limite physiquement le mouvement du dumper.

Inspectez l'état des connecteurs, du capteur et du câblage. Ajustez correctement ou remplacez si nécessaire



DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :

1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660