ERREUR #002 PAS DE PRESSION HYDRAULIQUE

Aucune pression hydraulique n'est détectée, vérifiez que l'alimentation hydraulique du tracteur est activée. Vous avez besoin d'un tracteur de 60 HP minimum et d'un retour libre. Regardez votre écran, vous aurez 250 psi minimum. Vous pouvez vérifier votre pression en ouvrant votre robinet de jauge illustrée ci-dessous. Si vous n'avez pas la même valeur sur l'écran, votre capteur doit être remplacé.

<u>Ne pas oublier de refermer le robinet.</u>



DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :

1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660